

FFT FREQUENCY MONITOR SR2004 取扱説明書



株式会社 エーオーアール

Authority On Radio communications

本書について

- 本書の著作権は、本書著作者が所有しています。

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することを固くお断りいたします。

- - 本書の内容について、将来予告なく変更することがあります。
- ٠ 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一誤りや
- 記載漏れなどのお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁本、落丁本はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。
- 記載されている会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です

はじめに

このたびは **SR2000A** をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 **SR2000A** をお使いの際には、この取扱説明書をよくお読みいただき、本機の性能を十分に発揮していただくとともに、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

SR2000A の概要

SR2000A は、プロフェッショナル用途の高性能な RF フロントエンドを内蔵したデジタル式モニタースコープです。RF ユニットの中間周波(IF) 信号をデジタル処理し、FFT(高速フーリエ変換)演算を用いて、 計測機器のようにリアルタイムでスペクトラム解析や高速な信号検出を行うことができます。5 インチ TFT カラー液晶表示器を採用し、鮮やかで多彩な表示を可能としました。

コンパクトな筐体に高いRF 技術とデジタルテクノロジーを集積したモニタースコープです。

SR20004 に内蔵されている RF フロントエンドユニット(以下 RFU と記します)は、25MHz ~3GHz の非常に広い入力帯域をカバーするトリプルスーパーヘテロダイン式の高周波モジュールです。入力信号に対してリニアリティが高く、良質な中間周波信号(10.7MHz)を抽出するために専用設計がされています。さらに洗練された復調段と AF 増幅回路を持っており、広帯域復調モジュールとして高品位な AF(オーディオ)信号をスピーカなどに出力することもできます。

高性能なモニタースコープを構成する **SR2COOA** のデジタル信号処理部分は、RFU から得た良質な中間周 波信号をデジタル化し、DSP による多彩な演算処理によってリアルタイムなスペクトラムディスプレイを実 現しています。スペクトラム観測には一定間隔で割り当てられた電波などを観測する場合に適した「ステッ プレゾリューションモード」、既知の周波数帯に割り当てられた電波などの観測に有効な「チャンネルスコ ープモード」といった、弊社が独自開発しました利便性の高い観測モードが組み込まれています。

さらに「平均化や最大値保持、ピーク検出」のように計測用スペクトラムアナライザと同じような演算処理 を行うことができるうえ、信号強度の時間変化を色によって滝状に表示する「ウォーターフォール機能」も 搭載しています。通信ポートを介してパーソナルコンピュータなどから遠隔制御することもできますので、 各種観測用途で幅広く活用することが可能です。

SR2000Aの梱包には、右表に示した物品が同梱されています。お使いになる前に、かならず内容品をお確かめください。万一、不足している物がありましたら、弊社営業部までご連絡ください。

SR2000A の内容品一覧

SR2000A 本体	1
専用 AC アダプタ	1
取扱説明書(本書)	1
保証書	1
ユーザー登録ハガキ	1



ご用意していただくもの

SR2000Aを使用する上で、本機以外にご用意していただく機材がございます。

● 受信用アンテナ

SR2CCOAはアンテナを付属しておりません。本機の広帯域受信を効率よく運用するにおいては、各受信周 波数に応じた専用アンテナをご用意してください。

SR2CCOAのアンテナ端子はBNC型のメスコネクタを使用しています。アンテナの端子及び外部アンテナからのケーブルの端子はBNC型のオスコネクタを使用して接続してください。



※ オプション外部アンテナ

● PC コントロール用シリアルケーブル

SR2CCCAは PC によるコントロールができるようにシリアル端子があります。USB 端子の REMOTE1 と D-SUB9P(オス)端子の REMOTE2 があります。接続するパソコンの端子に合わせたストレートタイプのシリア ルケーブルをご準備ください。





目 次

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
SR2CCOA の内容品一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・	4
ご用意していただくもの ・・・・・・・・・・・・・・・・	5
目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
1. 各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・	13
1-1 フロントパネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
1-1-1 メイン操作キー ノーマル動作 ・・・・・・・・	15
1–1–2 メイン操作キー ファンクション動作 ・・・・・	16
1-1-3 基本操作キー ・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
1-2 TFT 液晶ディスプレイ ・・・・・・・・・・・・・	19
1-3 リアパネル ・・・・・・・・・・・・・・・	20
2. 接続 •••••	22
2-1 雷源の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
2-2 アンテナの接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・	23
3. 雪酒スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	27
3-1 電源を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
3−2 電源を切る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
4. 基本操作について ・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
4-1 音量調整	29
4-2 スケルチ調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
4-3 周波数の可変 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
4-3-1 ダイヤルによる周波数可変 ・・・・・・・・・	31
4-3-2 10キーによる周波数の直接入力 ・・・・・・	32
4-4 受信モードの変更 ・・・・・・・・・・・・・	34
5. モニター機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
5-1 基本的な操作 - VFO モード ・・・・・・・・・・・	35
5-1-1 表示スパンの設定 ・・・・・・・・・・・・	37
5-1-2 ワイドバント表示機能 ・・・・・・・・・・・	38
5-1-3 レベル表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・	39
5-1-4 アッテネータと RF アンプの設定 ・・・・・・・	40
5-1-5 映像表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
5-1-6 ウォーターフォール表示 ・・・・・・・・	42
5-1-7 周波数分解能(RBW) ・・・・・・・・・・・・・	44

	5–2	観測	モー	ド			•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•	•	•	•	45
	5-	-2-1	スペ	ペクト	~ラ	ムモ	-	- ۲	*		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
	5-	-2-2	ステ	・ッフ	パレ	ゾリ	ב		・シ	'Ξ	ン	νŦ	_	・ド	•				•	•	•	•	•	47
	5-	-2-3	チャ	ッンオ	トル	スコ	ı—	ーフ	۴Ŧ	-	- ۲				•	•	•	•	•	•	•	•	•	49
	5–3	マ-	-カー	-機育	E E	3つ	の	機	能		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	51
	5-	-3–1	マー	-カー	-動	作	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	52
	5-	-3–2	ピー	-ク核	出	動作	Ξ				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	53
	5-	-3–3	連続	もピー	ーク	検出	亅	帅	Ξ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	55
	5–4	演算	〕機能				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	56
	5-	-4–1	最大	に値の	耕	動作	Ξ				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	57
	5-	-4-2	算術	ī平均	り値		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	58
	5-	-4–3	中央	·値			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	59
	5–5	動作	F設定	2			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60
6.	۲	モリ	ーチ	ャン	ネノ	٢	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	65
	6-1	メモ	=リー	-読み	出	L																		66
	6–2	メモ	±. 1.	-登録	₹.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	68
	6–3	テキ	テスト	入力	כ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	69
	6–4	メモ	ミリー	-の修	逐正	・変	を更	ī			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	71
	6–5	メモ	ミリー	-スキ	Fヤ	ン	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	72
	6–6	セレ	レクト	・スキ	Fヤ	ン	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	74
	6–7	プラ	ライオ	-リラ	ァ イ	モ =	タ	-	-		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	76
7.	オ	ーフセ	ット	モニ	タ-	_	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	78
8.	t	トーチ	動作	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	81
	8–1	ノ-	-マル	レサー	ーチ	۶F	FT	サ		・チ	-15	:0	い	て					•	•	•	•		82
	8–2	サー	ーチバ	、ンク	ヮの	登錡	k				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83
	8–3	ノー	-マル	/サー	ーチ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	84
	8–4	パス	く周波	数の	D設	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	85
	8–5	FFT	サー	チ			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	87
9	削	除		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90
10)	御コ	マン	ド			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	93
11	I SR	2000) A仕 相	様			•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	111

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくために、この「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。お読み になった後は、必要なときにご覧になれるように大切に保管してください。

この「安全上のご注意」は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくための内容を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

表示の説明

注意事項は危害や損害の程度により次の表示をしています。

表示の説明

注意事項は危害や損害の程度により次の表示をしています。

⚠ 危険	誤った取扱をされた場合、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが 想定される内容です。
⚠ 警告	誤った取扱をされた場合、死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じること が想定される内容です。
⚠ 注意	誤った取扱をされた場合、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

図記号の説明

\bigcirc	禁止(してはいけないこと)を示します。
	分解してはいけないことを示す記号の例です。
	強制(必ず実行していただくこと)を示します。
	電源プラグをコンセントから抜くことを示す記号の例です。

通信の秘密

電波法第59条で「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在を若しくは内容を漏らし、 またこれを窃用してはならない」と通信の秘密に関して定められています。お客様が受信した通信の内 容は、電波法上、内容または存在を第三者に漏らしたり、そのことによる行動を起こしたりすることが 禁止されています。

SR2000A本体の取扱について

警告	
 ● 分解・改造はしないでください。 発熱・発火・破損の原因となります。修理等は販売店または当社窓口にご相談ください。 (分解・改造をされると期間内でも保証適用外となります) 	
● 航空機内などの使用を禁止された場所では電源を切ってください。 他の電子機器に影響を及ぼすことがあります。	
● 引火・爆発の恐れがある場所では使用しないでください。 引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、発火の原因となることがあります。	\bigcirc
● 雷鳴が聞こえた場合はただちに使用を中断してください。 落雷・感電の原因となります。雷鳴が聞こえた場合はご使用を中止し、外部アンテナを 設置している場合は、アンテナ端子も外してください。	0
● 煙が出る。異臭がするなどの異常がある場合は、ただちに電源プラグ外して、弊社サービス課または販売店に修理依頼をしてください。	0

注意	
● 濡らさないでください。 水などの液体が入ると、発熱・感電・故障の原因となります。	
● 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。 ケガなどの原因となります。	\bigcirc
● 強い衝撃を与えないでください。 故障・破損の原因となります。	\bigcirc
 湿気・直射日光などは避けてください。 故障・発熱・発火の原因となりますので、次のような場所などで使用したり、放置したりしないでください。 湿気やホコリの多いところ 直射日光の当たる場所 高温になる場所や極端な低温環境下 	\bigcirc

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合及びこの製品の使用によって受けられました損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社(株式会社エーオー アール)は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



AC アダプタの取扱について



注意	
 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。 ケガなどの原因となります。 	\bigcirc
● お手入れをするときは、コンセントから抜いてください。	
● 長期間使用しないときは AC アダプタをコンセントから抜いてください。 不慮のショート(短絡)などの原因となることがあります。	
● 家庭用電源(AC 100V)で使用してください。 AC アダプタは国内専用です。海外では使用できません。	\bigcirc

自動車などへ搭載された場合について



	警告	
•	過大音量に注意しましょう。 音量を大きくし過ぎるとクラクションや警報機の音が聞こえにくくなり、大変に危険です。 音量は適切に調整しましょう。	\bigcirc
•	ヘッドホンは使用しないでください。 運転中はヘッドホンの使用はやめましょう。	0

TFT 液晶ディスプレイについてのご注意

SR2CCOA は5インチのTFT 液晶ディスプレイを使用しています。本機を使用する上で、TFT 液晶ディスプレイについて下記の項目にご注意ください。

● 使用場所の周辺温度について

SR2000Aの使用周辺温度が低いときや本機自体が冷えている場合、または寒冷地でご使用のときは電源 ON時に、TFT液晶ディスプレイが正常な明るさで動作するまでに数分かかることがあります。これは故障や 異常表示ではありません。

● TFT 液晶ディスプレイの表示について

TFT 液晶ディスプレイは高密度技術で製造されており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の非点灯や常時点灯の画素が含まれる場合があります。これは故障や異常ではありません。

● TFT 液晶ディスプレイの表示や明るさのムラについて

TFT 液晶ディスプレイは表示内容や周りの環境からの影響により、その表示にムラが発生する場合がありま すが、これは故障や異常ではありません。

● TFT 液晶ディスプレイの破損について

誤って TFT 液晶ディスプレイを破損し、中の液体が漏れ口や目に入ったときは、ただちにきれいな水で長時 間洗い流し、すみやかに医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に中の液体が付着したときは、すぐにアルコールなどの溶剤で拭き取り水洗いをしてくだ さい。そのまま放置すると、皮膚や衣類を傷める原因になります。

● TFT 液晶ディスプレイに触れないでください。

SR2CCCA の TFT 液晶ディスプレイはタッチ方式ではありません。ソフトキー表示エリアの表示部分を押すのではなく、TFT 液晶ディスプレイ右側のソフトキーを押してください。

1.	各部の名称とはたらき		13
	1-1 フロントパネル		14
	1-1-1 メイン操作キー	- ノーマル動作 ・・・・・・・・	15
	1-1-2 メイン操作キー	- ファンクション動作 ・・・・・	16
	1-1-3 基本操作キー		18
	1-2 TFT 液晶ディスプレ	·1 · · · · · · · · · · · · · ·	19
	1-3 リアパネル		20
2.	接続・・・・・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	22
	2-1 電源の接続		22
	2-2 アンテナの接続		23
3.	電源スイッチ		24
	3-1 電源を入れる		24
	3−2 電源を切る		25



1-1 フロントパネル



- スピーカ SR20004の上ケース中央にスピーカがあります。
- ② TFT 液晶ディスプレイ モニター波形や設定状態など多彩な情報を明確に表示するカラー液晶表示部です。
- フロント電源スイッチ SR2000Aの電源スイッチです。
- ④ ソフトキー
 IFT ディスプレイ上に機能が表示される多目的キーです。状態によってキーの役割は変化します。
- スタンド
 前面を持ち上げて置くためのスタンドです。前に引き出して使用します。
- ⑥ メイン操作キー
 周波数などの数値入力や設定などに使用するキー群です。
- ⑦ 基本操作キー 中心周波数、スケルチ、ボリューム(AF 出力)の基本操作に特化されたキーです。
- ⑧ ダイヤル 周波数の変更や各設定、選択肢の選択、マーカーの移動などに使うダイヤルです。

1-1-1 メイン操作キー ノーマル動作

このメイン操作キーは、ボタン上の機能と左上の FUNC キーによるファンクション機能とがあります。 各種キーの操作は注意してください。



ノーマル操作 押す動作と長押し動作の2つがあります。

- □□ ~ □□ 及び □□ 周波数や各種設定の数値の直接入力に使用します。
- 「FUNC」ファンクション機能を呼び出すときに前置する FUNC キーです。
- MODE 受信時の復調モードを設定する MODE キーです。
- STEP ダイヤル操作時の周波数ステップを設定する STEP キーです。
- REWY スペクトルの分解能を設定する RBW キーです。
- ATTU アッテネータの設定をする ATT キーです。

長押し動作 RF-AMP の設定を ON/OFF を切り替えます。

- CLR 入力時の1文字消去をするためのCLR キーです。
- WF 押す動作で、マーカー線の移動状態になります。再び押すと変更したマーカー線の位置をセンター周波 数として設定します。
- LILE
 周波数入力時の kHz 単位の設定をする kHz キーです。

MHz

- ENT 周波数入力時の MHz 単位の設定及び、各種機能の決定する ENT キーにもなります。
 - 長押し動作 受信周波数をメモリーチャンネルに登録動作になり、メモリーチャンネル登録画面へ と移行します。FUNC+3の長押し動作と同じです。

1-1-2 メイン操作キー ファンクション動作

ファンクション動作をする場合は、各種キー操作の前に FUNC キーを押します。 FUNC キーが押されると TFT ディスプレイ表示の左上に FUNC の文字が現れ、ファンクション動作になっていることを示します。



↓ FUNC 動作時の FUNC の文字

PAS MODE 5 4 6 CONFIG PRIO DEL SPN/STP STEP 8 9 OFFSET OBS OPE WATER RBW 0 ATT AMP MKF MK.F kHz MHz ENT

ファンクション動作時にもノーマル操作同様に「押す」動作と「長押し」の動作があります。

FUNC この FUNC キーを押しただけで、画面左上に FUNC の反転文字を表示し、ファンクションモード に移行したことを示します。また、ソフトキー表示が変化します。

> 長押し動作 キーロック動作に移行します。 キーロック動作の場合は、キーロック解除の動作になります。



長押し動作サーチバンク設定画面に移行します。

FUNC スキャン動作へ移行し、スキャン動作表示画面へ変わります。

長押し動作 メモリーチャンネル設定画面に移行します。MHz キー長押しと同じ動作です。

VEC (FUNC) 4 VFO モードの場合は、VFO-A から VFO-J までを順次切り替えます。また、VFO 以外の動作の場 合は VF0 モードへと移行します。



- PRIO FUNC + プライオリティ動作を指定します。すでにプライオリティ動作をしている場合は、プライオリ ティ動作の解除をします。

長押し動作プライオリティの設定画面へ移行します。



長押し動作
オフセット受信のための設定画面へ移行します。



長押し動作パス設定した周波数一覧を表示します。

- 「FUNC」+ 「STEP」 スペクトラム表示の幅(スパン)及び周波数ステップを設定します。
- **「LINC**] + 【ATT】 ウォーターフォール表示画面に移行します。

SPN/STP

WATER

CLE

MKR

AMF

- FUNC +
 CLR
 入力途中の設定を全てクリアーにいる動作です。MHz キーによる決定前にて有効です。
- **FUNC** + MKF マーカー動作の選択するソフトキー表示が変化します。
- **「「」」」** + **」** スペクトラム表示の縦方向の表示レベル設定を変更します。

1-1-3 基本操作キー

ダイヤルの左側のキー群は、ダイヤル操作を設定するためのキー群です。これらのキーを押した後のダイヤルの動作は、押されたキーにより動作が変化します。

また、このキーにもメイン操作キー同様に FUNC キーによるファンクション動作があります。



```
ノーマル操作
```



このキーを押した後の操作は、ダイヤル操作はボリューム調整になります。

長押し動作 ミュート状態の ON/OFF 操作になります。

SQUELCH MONI

このキーを押した後の操作は、ダイヤル操作はスケルチ調整になります。 スケルチ動作になっているときに、"押す"とレベルスケルチ動作(LSQ)とノイズスケル チ動作(NSQ)の切替をします。押すたびに LSQ と NSQ とが切り替わります。

長押し動作 スケルチを解除してモニター動作になります。



長押し動作 マーカー線の移動操作になります。この時、MK.F キーを押すと、マーカー線が 中心周波数となり、受信動作に変わります。

ファンクション操作



1-2 TFT 液晶ディスプレイ





1	FUNC 表示	FUNC キーによる操作でファ ンクション入力動作になっ ていると表示します。	1	スケルチ表示	NSQ/LSQ の各スケルチレベル を表示します。
2	動作表示	VFO 動作になっていること を表示しています。	12	MKR 表示	マーカー位置の周波数と信 号レベルを表示します。
3	復調表示	復調モードを表示します。	13	RBW 表示	スペクトラム解析の分解能 を表示します。
4	周波数ステップ	メインダイヤル操作時の周 波数ステップを表示しま す。	14	グラフ上限表示	グラフの上限のレベル表示 です。 ①の下限表示と連動し て変化します。
5	RF-AMP 表示	RF アンプの ON/OFF 表示を します。	(15)	SPAN 表示	グラフの表示スパンを表示 します。
6	ATT 表示	アッテネータの動作状態を 表示します。	16	OP 表示	観測モード表示をします。
Ø	VF0 表示	VF0 動作時に A~J の VF0 切 り替え表示をします。	1	グラフ下限表示	グラフ下限のレベル表示で す。 ⑭と上限表示と連動して 変化します。
8	周波数表示	復調しているモニター周波 数を表示します。	18	START 周波数	スパン表示のスタート周波 数を表示します。
9	S メータ表示	モニター周波数の信号強度 を表示します。	19	CENTER 周波数	グラフ内の中心周波数を表 示します。モニター受信して いる周波数でもあります。
10	VOL 表示	上パネルのスピーカと EXT-SP 及び PHONES 端子の AF 信号出力を表示します。	20	END 周波数	スパン表示のエンド周波数 を表示します。

1-3 リアパネル

SR2000Aのリアパネルには、多くの端子やコネクタなどが配置されています。



① アンテナ入力端子

ANT

SR2000A の信号入力端子で BNC コネクタです。50Ω系の同軸ケーブルでアンテナなどに接続 します。

② ヘッドホン端子

 PHONES
 SR2000A の RFU で復調した AF 信号をヘッドホンに出力するための端子です。出力レベルは

 ボリューム調整と連動しています。端子径 3.5 φ でモノラル出力です。

③ 外部 SP 出力端子

EXT.SP SR2000A の RFU で復調した AF 信号を外部スピーカ(8Ω)に出力するための端子です。 出力レベルはボリューム調整と連動しています。端子径 3.5 φ でモノラル出力です。

④ ACC 端子

ACC.

検波出力や録音用ライン信号などが出力されているアクセサリ端子です。

ACC 端子のピン配置

SR2000のRFUに備えられているACC端子には、様々な応用ができるように、検波出力、録音 用出力などが右表のように配置されています。2.6.7 ピンは、アンテナ端子への入力信号が、 FM 3kHz Deviation のときの値です

12	1-
4	4 -
3-	3-
6 7	6-

ピン番号	出力される信号	ピン番号	出力される信号
1	DC 5V 最大 30mA	5	接続なし
2	検波出力 50mVp-p	6	AF出力(H) 120mV 600Ω
3	10. 7MHz I/F-OUT	7	AF出力(L) 60mV 600Ω
4	接続なし	8	グランド

⑤ 映像出力端子

VIDEO TFT 液晶ディスプレイに表示されている表示を VIDEO 出力として出力します。 OUT



⑥ REMOTE1 端子

REMOTE1 シリアルデータ通信端子です。USB 端子となっています。



⑦ REMOTE2 端子 REMOTE2

シリアルデータ通信端子です。D-SUB9 ピン(オス)端子となっています。



⑧電源入力端子

DC 12¥ SR2000 の電源端子です。同梱の専用 AC アダプタを接続して使用します。この電源端子は中央のピンがプラスに接続されています。

側面のネジ穴

SR2000 の左右両側面には2箇所ずつネジ穴があります。このネジ穴はSR2000 をラックなどにマウントする際、必要に応じて使用するものです。止めネジはM4x8 をご使用ください。

2. 接続

SR2000A を使用に応じて各種の接続が必要です。 基本使用の受信動作においては、①アンテナ端子と⑧電源端子の接続が必要です。 その他、接続は使用状況に応じて、リアパネルの説明に従い接続してください。



2-1 電源の接続

SR2000AはDC12Vの直流電源で動作します。付属の専用ACアダプタを使用して接続してください。



また、直流安定化電源装置を使用する場合は、直流安定化電源装置の出力電圧を12Vにしてください。 1.5A以上の電流が確保できる直流安定化電源装置をお使いください。

2-2 アンテナの接続

目的とする周波数に合ったアンテナを接続してください。SR2000Aのアンテナ端子はBNC型の端子となっています。他のコネクタを使用している場合は、変換コネクタ等を使用者が別途ご準備をお願いいたします。

PHONES EXT.SP VIDEO VIDEOVI

オプションのアンテナ例



電源スイッチ 3.

電源等を正しく接続されている状態で、受信動作を開始する方法及び、正しい電源の切り方をご説明します。

3-1 電源を入れる

本体の電源を ON にするには、フロントパネル左側にある、POWER スイッチを押します。



電源スイッチを ON にすると、5 秒ほどで TFT ディスプレイが点灯し、続いて下記のようなオープニング画 面が10秒ほど表示されます。この画面が終了すると、動作画面へと変わり受信動作を開始します。

AOR SR2000A Version ***	UF0 WFM 100.0kHz RF:ON ATT: 0dB UF0-A 82.5000 0 MHz S
Initialize Please wait a minute !!!	-90dB 77.50000M 82.50000M 87.50000M [Start Freq.][Center Freq.][END Freq.]

注意 電源スイッチを入れてから受信動作画面に移行するまで、15 秒ほど時間がかかります。受信動作画 面表示までの間は、各種の操作はしないでください。

外部の AC アダプタや直流安定化電源装置の ON/OFF で電源を ON/OFF しないでください。

⁻ンク画面 ***はハーンュン衣示

文后到IF回回

3-2 電源を切る

本体の電源をOFF にするには、フロントパネル左側にある、POWER スイッチを押します。



電源スイッチを押して電源をOFFにすると、直ちにTFTディスプレスは消え電源が切れます。

注意 本機の電源を切る動作は、必ず本体の電源スイッチ操作で OFF にしてください。

外部の AC アダプタや直流安定化電源装置の ON/OFF で電源を ON/OFF しないでください。

- ※ SR2000A は電源スイッチによる OFF 動作において、電源 OFF 直前の動作状態を記憶する内部保存 機能があります。この機能は本体の電源スイッチによる OFF 動作にて保存を開始しますので、 外部の AC アダプタや直流安定化電源装置等による OFF 動作では、保存機能を開始しません。
- ※ 正しい電源 OFF 動作において、保存された機能が次回電源 ON 時に生かされて動作を開始します。 不正な電源 OFF 動作での次回の電源 ON 時には、内部保存されていないため、正しく電源を OFF にした状況までさかのぼって再生されます。よって、電源 OFF 直後の動作と異なる場合が発生し ます。

上記の理由から、電源 OFF 直後に電源を ON にする場合は、10 から 15 秒の時間をおいてから電源を ON にしてください。電源 OFF 直後の電源 ON 動作は、正常な受信動作にならない場合があります。

MEMO

4.	基本操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
	4-1 音量調整	29
	4-2 スケルチ調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
	4-3 周波数の可変 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	4-3-1 ダイヤルによる周波数可変・・・・・・・・・・・	31
	4-3-2 10キーによる周波数の直接入力 ・・・・・・・・	32
	4-4 受信モードの変更 ・・・・・・・・・・・・・	34



4. 基本操作

本機を使用するにおいて、基本的な操作をご説明します。 電源及びアンテナが正しく接続されて、電源スイッチによる電源 ON がされていることを前提としています。

> POWER BUT POWER BUT CHARTER CHARTER

基本動作において、使用するボタン群は、基本操作キーとダイヤルになります。

基本操作部分

基本操作キー

 VOL
 MUTE

 SQUELCH
 VOL キーを押した後で、ダイヤルを操作すると、音量調整ができます。

 SQUELCH
 MONI

 FREQ.
 SQUELCH キーを押した後で、ダイヤルを操作すると、スケルチ調整ができます。

 FREQ.
 FREQ. キーを押した後で、ダイヤルを操作すると、受信周波数の変更ができます。

ダイヤルや10キー等による操作は、下のスタート画面では受信周波数表示をしている、白黒反転表示して いる場所です。



28

4-1 音量調整

音量調整をします。スタート画面では、受信周波数表示部分が白黒反転しています。このまま、ダイヤルを 操作すると、周波数が変化してしまいます。基本操作キーの VOL キーを押すことで、周波数可変から音量 調整へと変わります。

音量調整の手順

基本操作キーの VOL キーを押します。

受信周波数表示の白黒反転が、VOL:00の文字の白黒反転への変化します。 ダイヤルを時計方向に回すと、音量が大きくなります。左に回すと音量は少なくなります。 VOL:00の数字部分が音量にあわせて変化します。最大で72です。

また、同時に VOL:00 右側の白枠の白領域が右側へと増加します。



VOL:30 と白黒反転し、右の枠が右側へと増加している。

ミュート動作(無音状態)

音が出ている状態で、ダイヤル操作なしに音量00の状態にするミュート動作機能があります。

- ミュート動作の手順
 VOL キーを"長押し"してください。
 または、FUNC キーを押した後に VOL キーを押します。
 VOL:30 表示と右側の白枠が赤色へと変化してミュート状態であることを表示します。
- ミュート動作の解除
 VOL キーを"長押し"してください。
 または、FUNC キーを押した後に VOL キーを押します。
 - VOL:30 表示と右側の赤枠が白色へと変化します。

4-2 スケルチ調整

スケルチ調整をします。音量調整同様に基本操作キーを押すことで白黒反転表示が変化します。

スケルチ調整の手順

基本操作キーの SQUELCH キーを押します。

受信周波数表示の白黒反転が、LSQ:00 の文字の白黒反転への変化します。

ダイヤルを時計方向に回すと、スケルチレベルが大きくなります。左に回すとスケルチレベルはは少なくなります。

LSQ:00の数字部分がスケルチレベルにあわせて変化します。最大で72です。 また、同時にLSQ:00右側の白枠の白領域が右側へと増加します。



● レベルスケルチとノイズスケルチについて、

上記表示及び、説明ではLSQと表示しています。このとき、Sメータ表示の下の部分に白色のラインが表示 されています。このLSQとSメータ下の白ライン表示がレベルスケルチ調整の特徴である表示です。

レベルスケルチ動作は、信号強度にのみ対応したスケルチ動作です。レベルスケルチで設定したスケルチレ ベルを超えた強度の信号を受信します。特定の強い信号だけをピックアップするサーチ動作などは、このレ ベルスケルチで設定しておくと便利です。

レベルスケルチ動作以外にノイズスケルチ動作があります。このノイズスケルチは、信号強度によるスケル チ動作ではなく、音声とノイズとを内部の回路で聞き分けて動作するスケルチ動作です。この場合の可変は ノイズレベルの可変ということになります。ノイズスケルチ動作の場合は、NSQ 表示となり、Sメータ表示 下の白線も表示されません。放送波などを聴く場合に便利です。

● LSQ と NSQ の切り替え方法

ダイヤルがスケルチ動作になっているときに、SQUELCH キーを押すと、LSQ が NSQ へと押すたびに切り替わります。

● Sメータ表示右側のSの文字について

LSQ 及び NSQ のスケルチ動作において、スケルチレベルによってスケルチが開いて場合(オープン)はS 表示をして、閉じている場合(クローズ)はS 表示も消えます。

MONI 動作 (スケルチ動作の強制解除)

Sメータの左側のS表示が消えている場合に、SQUELCHキーを"長押し"することで、押している間、スケルチ動作を強制的に開く(オープン)ことができます。

4-3 周波数の可変

周波数を可変する方法は2種類あります。 1つは、ダイヤルにて可変する方法です。もう一つは、10キーによる直接入力による方法です。

4-3-1 ダイヤルによる周波数可変

- 基本操作キーの FREQ. キーを押します。 受信周波数表示部分が白黒反転へ変化します。
- ダイヤルを時計方向に回すと、周波数が高くなり、左に回すと周波数が低くなります。 周波数の可変量は周波数ステップによって設定されています。
- 周波数ステップの変更
- メイン操作キーの STEP キーを押します。 TFT ディスプレイの 100. 0kHz のオレンジ色文字が反転しブリンクしています。
- ダイヤルを回して、希望の周波数ステップを呼び出します。 0.1kHz から 100.0kHz の範囲で 15 種類のステップの中から選択します。
- 希望周波数ステップを選択したら、MHz キーを押します。 オレンジ色の文字反転が元に戻り、新たに選択した周波数ステップが表示されます。

ダイヤルを操作すると、新たに設定した周波数ステップで周波数が変化します。



周波数ステップの選択画面、100.0kHz が白黒反転

● 任意の周波数ステップにする

周波数ステップは、設定されている 15 種類以外も任意で設定することができます。 STEP キーを押して、10 キーを使い入力します。ただし、0.1kHz 以上 100.0kHz 未満の範囲です。 ただし、任意設定した後の、任意の新たな設定はできません。一度、15 種類のステップのどれかに戻って から、再び任意の周波数ステップの設定をしてください。

4-3-2 10キーによる周波数の直接入力

		0.01	134.00	CRAUE	-40d
RBW:	82-500 32kHz	JUUMHZ	-0208	SPAN: OP:	Spectrum
	_			_	
	1				
	1				

下記画面のように受信周波数表示部分が、白黒反転しているときには10キーによる周波数入力ができます。

周波数の入力範囲は、25.0000から3000.0000HHzの範囲で任意に入力することができます。

● 入力例 アナログテレビの1チャンネルの音声周波数 95.75MHz を入力する場合
 ● 5 2 5 5 10 +-より入力します。

最後の MHz キーを押す前であれば、入力した周波数を CLR キーで消去して変更することができます。



95.75とに入力した時点での画面表示、入力数字がブリンクしている。

本機は、基本となるスペクトル画面表示では、中心周波数を受信周波数としています。下記の画面表示をご 覧いただくと、TFT ディスプレイ下のソフトキー中央の表示が[CENTER FREQ.]と表示されています。 ソフトキーの中央キーを押すと、[CENTER FREQ.]表示の上の周波数表示が、白黒反転します。10 キーより、 周波数を入力すると、センター周波数を変更することができ、同時に受信周波数表示もセンター周波数と同 じ周波数表示となります。



● START FREQ. と END FREQ. の周波数設定

先のCENTER FREQ.同様に、ソフトキーの左右キーが、それぞれ START 及び END の周波数設定が可能です。

[START FREQ.] スペクトラム表示の左端がスタート周波数位置になります。 [END FREQ.] スペクトラム表示の右端がエンド周波数の位置です。

各々、設定したいソフトキーを押して、10 キーより周波数を入力することで、周波数を変更することがで きます。ただし、表示スパン(表示の幅)設定により、設定位置以外の周波数は自動的に計算されて表示が変 化します。

例えば、SPAN: 10. 000MHz 表示の場合に、[START FREQ.]を 100MHz と入力すると、[CENTER FREQ.]は 105MHz に[END FREQ.]は 110MHz と自動計算されます。

※ この[START FREQ.] [CENTER FREQ.] [END FREQ.]のソフトキーを使用した周波数変更は、WSP 動作(ワ イド・スペース表示)でも有効です。

4-4 受信モードの変更

本機は、25MHz から 3000MHz の受信ができます。受信モードとして、NFM WFM SFM AM の 4 つの受信モード があります。受信信号に合った受信モードを選択して快適な受信をしてください。

● 受信モード変更の手順

- メイン操作キーの MODE キーを押します。 NFM とオレンジ色の部分が反転表示してブリンクしています。
- ダイヤルを回して、希望受信モードを選択します。 右回しで NFM->WFM->SFM->AM と変化し、左回しでは、逆順で表示されます。

選択したら、MHz キーを押して決定します。



MODE 選択時 WFM のモード表示のオレンジ色が反転している。

● 各受信モードの IF 帯域幅と説明

NFM	IF フィルタ帯域幅	15kHz	業務無線やアマチュア無線等で使用されているナローFMモードです。
WFM	IF フィルタ帯域幅	300kHz	FM放送やTV放送の音声を聞く場合に使用するワイドFMモードです。
SFM	IF フィルタ帯域幅	6kHz	業務無線の一部で使用されているスーパーナローFM モードです。
AM	IF フィルタ帯域幅	6kHz	航空無線などで使用されています。 AM モードです。

5.	モニター機能		[,] 35
	5-1 基本的	りな操作 - VFO モード ・・・・・・・・・・・・	35
	5-1-1	表示スパンの設定 ・・・・・・・・・・・・・	37
	5-1-2	ワイドバント表示機能 ・・・・・・・・・・・・	38
	5–1–3	レベル表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・	39
	5-1-4	アッテネータと RF アンプの設定 ・・・・・・・・	40
	5-1-5	映像表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
	5-1-6	ウォーターフォール表示・・・・・・・・・・	42
	5-1-7	周波数分解能(RBW) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
	5-2 観測モ	<u>-</u> K	45
	5-2-1	スペクトラムモード ・・・・・・・・・・・・	45
	5-2-2	ステップレゾリューションモード ・・・・・	47
	5-2-3	チャンネルスコープモード ・・・・・・・・	49
	5-3 マーナ	り一機能 3つの機能 ・・・・・・・・・・・・・	51
	5-3-1	マーカー動作 ・・・・・・・・・・・・・・・・	52
	5-3-2	ピーク検出動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
	5-3-3	連続ピーク検出動作 ・・・・・・・・・・・・・	55
	5-4 演算機	幾能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
	5-4-4	最大値保持動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
	5-4-5	算術平均値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
	5-4-6	中央値 •••••••••••	59
	0 1 0		00
	5-5 動作詞	安定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60



5. モニター機能

本機は、25MHz から 3000MHz の信号をモニターすることができます。また、AM/FM モードを復調することが できます。基本的な受信動作としての説明は、前章で説明しましたので、その他内蔵されている便利な機能 を説明いたします。

5-1 基本的な操作 - VF0 モード

本機の基本な動作は、VFO モードです。この VFO モードは、他の受信機と違う点としては、スペクトラム表示があることです。パンドスコープと呼ばれる場合もあり、受信している信号だけでなく、前後のバンド内 信号が表示されます。



以後の説明で使用する TFT ディスプレイの名称です。
5-1-1 表示スパンの設定



TFT ディスプレイに表示されているスペクトラム範囲は、画面表示の SPAN:の値で表現されています。 上の画像でみると、SPAN:10.000MHz と表示されています。START FREQ.が 77.50000MHz で END FREQ.が 97.5000MHz となっていることからも、スペクトラム表示幅としてのスパン表示は10MHz 幅となっています。

スパン表示は、250kHzから10MHzの範囲で変更することができます。

● スパン表示の変更手順 例としてスパン表示を 1MHz 幅に変更する。

FUNC キーを押してファンクションモードにします。

TFT ディスプレイ左上に FUNC の反転文字が表示されます。

STEP キーを押します。

SPAN: 表示の 10.000MHz の文字が反転します。

1キーを押します。

SPAN: 表示の 10.000MHz の文字が 1_と反転します。

MHz キーを押します。

スパン表示が 1MHz に変更されました。

START FREQ. が 82.0000M に END FREQ. が 83.0000M と表示され 1MHz 幅と確認できます。



5-1-2 ワイドバント表示機能

VF0 モードでのスパン表示 250kHz から 10MHz 幅の間では、センターにある受信周波数では、復調動作もしていました。本機には、この表示スパン幅を 20MHz 幅、40MHz 幅とワイド表示させる機能があります。この ワテイドバンド表示機能では、基本の表示動作とはことなり、信号の復調動作はできません。

● ワイドバンド表示の切替方法

FUNC キーを押します。

ソフトキー表示が、下記の画像のように[WSP 20M] [WSP 40M] [Video]と変わります。



20MHz スパン表示の場合は、ソフトキーの左キーを押します。 40MHz スパン表示の場合は、ソフトキーの中央キーを押します。



● WSP モードを抜ける方法 (VFO モードに戻る) FUNC キーを押すとソフトキー表示に [to VFO]の表示があります。そのソフトキー表示に該当す るソフトキーを押してください。 または、FUNC キーを押して、4(VFO) キーを押しても、VFO モードに行くことができます。

5-1-3 レベル表示

本機のスペクトラム表示の範囲は、0dBから-100dBの内で6段階を10dB単位で設定して表示しています。 目的の信号表示によって設定を変更できます。



表示範囲のイメージ図

● ゲイン表示範囲の変更手順

FUNC キーを押します。 TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示をします。 KHz キーを押します。 グラフ上限表示の-40dB の文字が白黒反転します。 ダイヤルを回して上限のゲイン表示を変更します。 MHz キーを押して、決定します。



5-1-4 アッテネータとRF アンプの設定

受信場所や受信環境によって、過大な入力信号や微弱な信号受信をする場合があります。このような場合に 使用するのが、アッテネータ(ATT)とRFアンプです。

アッテネータの設定

ATT キーを押します。

TFT ディスプレイの右上の ATT:の後の 0dB 表示がオレンジ色の反転表示に変化します。



右上のATT:の0dB表示部分が反転

MHz キーを押して設定します。

JOL : (00 🗆			NS	Q:00				5048
1KR : RBW :	95 32k	.750 Hz	00MHz		6≌dB	SPA	N: 1 OP:S	0.00 pect	OMHZ
1									
					_				

ATT を 20dB に設定した表示例

※ アッテネータは 0dB、10dB と 20dB の 3 種類からの選択になります。

ダイヤルを回して、10dB 及び 20dB のどちらかの選択をします。 白文字の点滅をします。

● RF アンプの設定

RF アンプは信号が弱い場合に ON にしてください。また、RF アンプ ON 時に、強力な隣接信号などで目的信 号の復調が不調な場合は、RF アンプは OFF にしてください。

RF アンプの ON/OFF の手順

ATT キーを長押します。 RF アンプ ON の場合は OFF になり、RF アンプ OFF の場合は ON になります。 このとき、TFT ディスプレイ上段のオレンジ色の RF:表示が ON/OFF を表示します。

RF アンプ OFF の場合 TFT ディスプレイのオレンジ色上段中央で RF: OFF と表示されます。

VF0 WFM 100.0 VF0-A 95.7 Vol:00 N	kHz RF:OFF ATT: OdB 5 0 MHz S SQ:00 50.00 50.00
MKR: 95.75000MHz RBW: 32kHz	-67dB SPAN: 10.000MHz OP:Spectrum
	-100dB

RF アンプ ON の場合 TFT ディスプレイのオレンジ色上段中央で RF:ON と表示されます。

UF0 WFM 100.00	KHZ RF:ON ATT: Odb
VOL:00 N MKR: 95.75000MHz RBW: 32kHz	44dB SPAN: 10.000MHz 0P:Spectrum
	-10048
90.75000M 95. [START FREQ.][CENTE	75000M 100-75000M R FREQ.][END FREQ.]

5-1-5 映像表示

本機には、アナログ映像信号を表示させる機能があります。デジタル映像信号には対応しておりません。 アナログ映像信号に対しては、1000MHz 以下においては AM 変調方式に 1000MHz 以上は FM 変調方式に自動的 に切り替わります。

● 操作例 地上アナログ TV 放送 1CH の映像表示

受信周波数を地上アナログ TV 放送の 1CH の音声信号 95.75MHz にします。 FUNC キーを押します。

ソフトキー表示が、下記の画像のように[WSP 20M] [WSP 40M] [Video]と変わります。

EUNC UFO WFM 100.0 UFO-A 95.7	KHZ RF:ON ATT: Odb 500mHz s
UOLEOO N MKR: 95.75000MHz RBW: 32kHz	SQ:00
[WSP 20M] [WSP	40M] [Video]

ソフトキーの右キーを押すと、TFT ディスプレイが映像表示に変わります。



映像表示から、スペクトラム表示に戻す。 映像表示をスフペクトラム表示に戻すには、ソフトキーの左、中央、右キーのどれかを押します。

※ 監視カメラ等のFM 変調方式の映像信号によっては、変調の向きが異なり正常に映像表示が出ない場合 があります。このような場合は、映像表示動作状態で、ソフトキーの右キーを長押ししてください。 変調方向の向きが変わります。 または、コンフィグレーション FUNC + 9 キー の V. FREQ DIR の設定を変更してください。

5-1-6 ウォーターフォール表示

本機には、スペクトラムの時間的変化を見るウォーターフォール表示機能があります。 表示スパンによって、表示される時間は変化します。

通常の VFO モードだけでなく、ワイトスペース表示の WSP モードでも動作します。

● ウォーターフォール表示動作への ON/OFF 手順

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示をします。

ATT キーを押します。

WSP20

85-75000M

※同じ動作を繰り返すことで、通常スペクトル画面とウォーターフォール画面を切り替えます。



ATT: OdB

OP:Spectrum

105-75000M

-50dB

100,00



100.0kHz RF:ON

95.7500 MHz

MKR: 95.75000MHz -49dB SPAN: 20.000MHz

95.75000M

[START FREQ.][CENTER FREQ.][END FREQ.] WSP 20M 動作のウォーターフォール表示



WSP 40M のウォータフォール表示

5-1-7 周波数分解能(RBW)

スペクトラム表示の周波数分解能を1kHz、4kHz、32kHz、64kHz、128kHzの5段階で切り替えることができます。表示スパンによっては、選択できない周波数分解能がありますので、注意してください。

周波数分解能の変更手順

RBW キーを押します。 TFT ディスプレイのグラフ内左側の RBW:32kHz 表示の 32kHz 部分が白黒反転します。

ダイヤルを回して、希望周波数分解能を選択します。 選択している間、白黒反転部分が点滅します。

MHz キーを押して決定します。 周波数分解能が変わり、スペクトラム表示が変化します。

サンプルとして、下記の画像を各周波数分解能(RBW)を示します。 500kHz ス

500kHz スパン表示時です。



RBW 4kHz

RBW 1kHz

注意 スパン表示が、423kHz 未満に設定されている場合は、32kHz、64kHz、128kHz の周波数分解能は表示 しません。TFT ディスプレイの RBW が上記の3 つの周波数分解能を表示していても、表示スパンが 423kHz 未満に設定されている場合は、4kHz の周波数分解能で表示されます。選択も 1kHz と 4kHz の 表示だけとなります。

5-2 観測モード

本機には、スペクトラムの観測において3つの観測モードがあります。 通常使用するスペクトラム表示のスペクトラムモード、指定した周波数ステップにより表示スパンが設定さ れるステップリゾリューションモード及び VFO モードで随時設定して表示せる。チャンネルスコープモード の3つです。

● 3つの観測モードの切替手順

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示をします。 0 キーを押します。 ソフトキー表示が、[Spectrm] [StepReso.] [Channel]の表示に変わります。

VFO-A VOL:(VFO A DO C	WF	M 100	. Okhz 7 5 0 (NSQ:00	RF:ON) MHz	ATT: OdB
MKR: RBW:	95 32k	.750 Hz	OOMHz	-44dB	SPAN:	-50dB 10.000MHz Spectrum
J H	4	4				- tooke

[Spectrm] ソフトキーの左キーを押すと、スペクトラムモードになります。

[StepReso.] ソフトキーの中央キーを押すと、ステップリゾリューションモードになります。

[Channel] ソフトキーの右キーを押すと、チヤンネルスコープモードになります。



各観測モードは、スペクトラム表示のグラフ内の OP:の後の文字がそれぞれの観測モードの表示になります。

ステップリゾリューション動作

チャンネルスコープ動作

5-2-1 スペクトラムモード

40ページでも記載した内容ですが、スペクトラムモードでの VFO 動作時の説明です。



スペクトラムモードの VFO 動作 TFT ディスプレイ表示説明

各部の操作は、基本動作をご覧ください。

簡易説明

- VFO 表示 VFO 動作で受信していることを示します。表示の左下の VFO-A 表示は A から I まであります。
- MODE 表示 復調モードを示します。 WFM NFM SFM 及び AM の 4 種類が選択できます。
- RF アンプ RF:表示は RF フンプの ON/OFF 表示です。 ATT キーを長押しすることで設定します。
- ATT 表示 受信用減衰器の設定です。ATT キーを押して、ダイヤルで設定します。OFF 10dB 20dB です。

周波数スパン SPAN:表示で左右で表現されている表示周波数帯域を示します。

OP 表示 観測モードを示しています。 Spectrum StepReso. Channel の3つがあります。

[START FREQ.] ソフトキーの左キーを押して10キーで入力します。

- [CENTER FREQ.] ソフトキーの中央キーを押して10キーで入力します。 受信周波数と同じです。
- [END FREQ.] ソフトキーの右キーを押して 10 キーで入力します。
- ※ 各周波数を入力すると、周波数スパンによりそれぞれ自動的に設定されます。

5-2-2 ステップレゾリューションモード

スペクトラムモードにおいては、スパン表示を変更することを優先にしてきました。よって、ダイヤルで1 ステップ分の変化量が 10MHz スパンとした場合は、31.25kHz づつの変化となっていました。これは、スペ クトラムの表示スパン10MHz に対して、グラフ内の表示ドット数が320 ドットだったことが起因しています。

10MHz = 10.000kHz ÷ 320 ドット = 1 ドット部分の変化量は 31.25kHz

です。ただし、このような半端なステップでの表示では、マーカー線を使った信号の周波数の検出において は、不便な点があます。そこで、表示スパンを幅として設定するのではなく、1ドットに対するステップを 指定することで、マーカー線等を使った、周波数の割り出しが容易になるようにしたのが、ステップレゾリ ューションモードです。

ただし、元もとの表示スパンである、10MHz 幅を超えるステップ(31.25kHz)以上の設定はできません。

VOL :		NSO:	:00	
MKR : RBW :	80.000 32kHz	00MHz -71	IdB STEP:	20.000kHz StepReso.
1				
	横方向0	のステップ数	= 320ステッ	7

上記の設定では、SPAN:の表示があった場所には、STEP:の表示がされています。OP:StepReso.の表示により、 ステップレゾリューションモードで動作していることを表しています。

また、ステップが 20.000kHz ということは、20kHz × 320 ドット=6400kHz = 6.4MHz スパン表示となって います。[START FREQ.] と[END FREQ]の周波数表示からも明らかです。

● スペクトラムモードとステップレゾリューションモードの動作の違い

スペクトラムモードとステップレゾリューションモードの動作の違いは、スペクトラム表示のグラフ内設定の横表示を幅として指定するか、ステップ周波数の読取を便利にするために、ステップとして指定するかの 違いです。

注意 ステップレゾリューションのステップは、ダイヤルの変化による周波数ステップとは違います。 表示横方向の1ドットあたりの周波数量を指定するもので、周波数可変のための周波数ステップです。 ステップレゾリューションモードでのステップ設定

この設定は、スペクトラムモードでの表示スパンの設定と同じですが、スペクトラムモードでは、表示幅の 設定として、250kHz から 10MHz 幅で指定しました。ステップレゾリューションモードでは、スペクトラム の1ドットあたりのステップ周波数として指定します。この周波数ステップは、ダイヤルの回転に準拠した 周波数ステップではなく、スペクトラム表示の1ドットの表示です。

※ 0.5kHz から 31.25kHz の範囲で設定します。

ステップレゾリューションモード動作中に次の手順で操作します。例としてステップを 20kHz にする場合 (スペクトラムモードで 80MHz をセンター周波数として受信し、SPAN: 10. 000MHz のまま、ステップレゾリュ ーションモードに移行した直後)

FUNC キーを押してファンクションモードにします。

TFT ディスプレイ左上に FUNC の反転文字が表示されます。

STEP キーを押します。

STEP:表示の 31. 250kHz の文字が反転します。

2キーを押します。

STEP: 表示の 31. 250kHz の文字が 2_と反転します。

0キーを押します。

STEP: 表示の文字が 20_と反転します。

MHz キーを押します。

STEP: 表示が 20.000kHz に変更されました。



1 ドットあたり 20kHz のスペクトラム表示

MKR を移動させると 20kHz づつ変化している

ステップレゾリューションモードでは、MKRキーを押すとダイヤル動作がマーカー線移動動作へと変わります。この操作で画面に出現しているスペクトルの周波数を確認することができます。

スペクトラムモードでは、MKR キーを押したスペクトラムの周波数確認動作においては、表示スパンによっては、近似値としての MKR:周波数でしたが、ステップレゾリューションモードにおいては、周波数帯によっては、正確な周波数表示となります。

5-2-3 チャンネルスコープモード

チャンネルスコープモードは、スペクトラム及びステップレゾリューションモードとは、表示も操作も大幅 に変わります。他のモードと動作が違いますのでご注意ください。



チャンネルスコープモードは、VFO動作のみで、サーチ・スキャン等の各種動作はいたしません。また、オフセット周波数やプライオリティ動作などの各種動作も併用することはできません。 周波数スパンも全画面の幅を使用せずに、最大3.2MHz幅表示となります。ただし、周波数スパンの設定によってはかなり狭くなり、スペクトラムモードやステップレゾリューションモードと違い違和感があります。

● チャンネルスコープモードの動作

チャンネルスコープモードの動作としては、周波数スパン内のスペクトラム表示の位置を固定して、横スク ロールのようなモニターマーカーの位置によりモニター周波数を示す動作となります。つまり、スペクトラ ムモードやステップレゾリューションモードのように、常にセンター位置がモニター周波数ということでは ありません。モニター周波数は、黄色三角のモニターマーカー位置です。

チャンネルスコープモードの制限について

チャンネルスコープモードを使用する上で、以下の点に注意して設定してください。

- ※ 設定基準はスタート周波数としての[Ch. START]です。
- ※ [Ch. START]より[Ch. STEP]×160
- ※ [Ch. START] から 0.16MHz 以上で[Ch. START] から 5MHz 未満

スペクトラムとして表示している範囲は、最大で161 ドット分を表示し、設定によっては16 ドットの範囲の表示となってしまう場合もあるということです。

● スタート周波数 [Ch. START]

ソフトキーの左キーを押すと、[Ch. START]表示の上の周波数表示部分が反転します。数字キーを使って 観測したい周波数帯の下限周波数を MHz 単位で設定します。数字キーの後に MHz キーを押して決定します。 チォンネルスコープモードでは、このスタート周波数が基準となります。

● ステップ周波数 [Ch. STEP]

ソフトキーの中央キーを押すと、[Ch. STEP]表示の上のステップ周波数表示部分が反転します。数字キー を使って観測したいステップ周波数を kHz 単位で設定します。数字キーの後に、kHz キーを押して決定しま す。このとき、スタート周波数から、ステップ周波数×160 がエンド周波数と自動的に設定されます。 この時、すでに設定されいるステップ周波数より広いステップ周波数を設定すると、周波数スパンが狭く表

ったいます。この動作は、ステップ周波数を変更する前の周波数スパンの中でのステップ周波数に合ったドット数となるためです。

逆に当初のステップ周波数より狭いステップ周波数を設定した場合は、周波数スパンの表示エリアは変わら ないのですが、実際の表示スパンは狭くなっています。



スタート周波数 80.00MHz ステップ 20kHz×160=SPAN:3.2MHz



ステップ周波数を10kHz に変更 上記表示の半分を同じ周波数スパンで表示

● エンド周波数 [Ch. END]

ソフトキーの右キーを押すと、[Ch. END]表示の上のステップ周波数表示部分が反転します。数字キーを 使って観測したい周波数帯の上限周波数を MHz 単位で設定します。数字キーの後に、MHz キーを押して決定 します。

ただし、前ページの制限の範囲を超えての設定はできません。範囲を超えた設定の場合は BEEP 音が出て制 限範囲内に設定されます。

ステップ周波数を40kHz に変更 上記表示の半分の周波数スパンで狭く表示

5-3 マーカー機能

本機の特徴であるスペクトラム表示において、出現している信号のスペクトルの周波数を表示することがで きます。ダイヤル操作でスペクトラムにマーカー線を手動で合わせる方法と、自動的にピーク(最大値)を検 出する方法、またバンド内の変化の激しい信号を連続的に検出する連続ピーク検出の方法があります。 観測状態に合わせてご使用ください。

● マーカー機能の動作設定

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC の文字が表示されます。

MK.Fキーを押します。

グラフ内の MKR:の文字が白黒反転します。 ソフトキー表示が [Marker] [Peak] [C-Peak] に変化します。

[Marker]	マーカー機能の選択	選択すると MKR:表示
[Peak]	ピーク検出の選択	選択すると PEK:表示
[C-Peak]	連続ピーク検出の選択	選択すると CPK:表示



初期設定の MKR: 表示



5-3-1 マーカー機能

マーカー機能を使って、TFT ディスプレイに表示されている周波数を確認してみましょう。

● マーカー機能操作の手順

スペクトラムモードで、82.50MHz のセンター周波数のスパン幅 10MHz で表示している場合の例

MK.Fキーを押します。

MKR:の後の周波数表示部分が白黒反転します。

VOL :	00 🗆	_			sq:00				հՈվե
1KR : RBW :	82 32k	-480 Iz	OOM	2 -	56dB	SPA	N: 1 OP:S	0-00 pect	OMHZ
									0046

ダイヤルを回して、周波数を確認したいスペクトルにマーカー線を合わせます。 白黒反転した周波数が、ダイヤルの位置によって変化します。



↑マーカー線の位置 周波数は81.29250MHz

MKR:に表示された周波数は、81.29250MHz で約81.30MHz であることがわかります。

ぴったりとした周波数にならないのは、スペクトラム表示でなおかつ 10MHz スパン幅で表示しているため、1ドットあたりの周波数ステップが31.250kHz となっているからです。ステップレゾリューション モードなどで、1ドットあたりのステップ周波数を優先させた表示にしておけば、その周波数帯の周波 数にあった表示が可能になります。

再び、MK.Fキーを押すと、選択したスペクトルの周波数をセンター周波数に変更してモニター(復調受信) することができます。

5-3-2 ピーク検出

先のマーカー機能では、マーカー線をダイヤルによる操作でスペクトルに合わせていました。表示内の最大 値を自動的に検出して表示させるのがピーク検出動作です。

- 注意 ピーク検出動作にて、ピーク値を検出した直後は、そのピーク信号のスペクトラム等を保持するため 次の操作をするまで、スペクトラム表示の動きが停止します。この画面停止状態は異常動作ではあり ません。
- ピーク検出動作手順

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイ左上に FUNC の文字が表示されます。

MK.Fキーを押します。

ソフトキー表示が、[Marker] [Peak] [C-Peak] と変わります。

ソフトキーの中央キーを押します。

MKR:表示部分が、PEK:Trig. Input > -90dB と変わります。



検出使用する信号の電解強度としてのトリガーレベルの設定を数字キーで入力します。

MHz キーを押して、トリガーレベルの決定をします。

トリガーレベルを超えた信号を検出すると、マーカー線がその信号のスペクトル位置に移動して表示画 面の動作を停止します。



ピーク検出動作のピーク検出直後の表示(スペクトラム表示動作停止中)

※ 画像停止をした場合に、トリガーレベル前後の信号の場合は dB 表示が下回る場合があります。

● ピーク検出動作の解除

ピーク検出動作の信号検出直後は、スペクトラムの変化を含む表示動作は停止しています。この停止状態を 解除するには、以下の方法があります。

CLR キーを押す ソフトキー表示が、[Marker] [Peak] [C-Peak] と変わります。 ここで、それぞれの動作を設定します。 FUNC キーを押して MK.F キーを押しても同様の表示となります。

[Marker] 手動によるマーカー動作に移行します。

- [Peak] ピーク検出動作に移行します。
- [C-Peak] 連続ピーク検出動作に移行します。

ピーク検出動作は、ウォーターフォール表示やWSPモードでも併用して使用することができます。

※ ピーク検出動作は、本体の電源を OFF するとマーカー動作に戻ります。ラストワンス動作としての保存 範囲にありません。電源 ON 時に新たにピーク検出動作を設定してください。

5-3-3 連続ピーク検出

先のピーク検出動作では、スペクトラム表示範囲の信号を1だけ検出して、スペクトラムの変化止めて表示 しました。しかし、受信するバンドによっては、次々と信号が出没する場合があります。このように次々と 出没するような信号の場合は、連続ピーク検出動作で対応します。

● 連続ピーク検出動作の手順

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイ左上に FUNC の文字が表示されます。
 MK.F キーを押します。
 ソフトキー表示が、[Marker] [Peak] [C-Peak] と変わります。
 ソフトキーの右キーを押します。
 MKR:表示部分が、CPK: と変わります。

このとき、出没信号の中の最大値に常にマーカー線が移動し、CPK:の右手の周波数表示も変化します。

JOL :	05 E			NSQ:0	0		
CPK: RBW:	82 32k	-500 Hz	OOMHz	-57d	B STE	P: 30 0P:51	•000kHz epReso•
		1					
	1						
							-0040

VOL :	05 E	_		NSQ:00		_	-h0dp	
CPK: RBW:	81 32k	-270 Hz	00MHz	-60dB	ST	EP: 30.000kHz OP:StepReso.		
	1						0040	

81.27MHz 付近の信号が強かった場合

連続ピーク検出動作は、ウォーターフォール表示やWSP モードでも併用して使用することができます。

連続ピーク検出動作を停止するには、マーカー動作・ピーク検出動作に移行することで停止できます。

- ※ 連続ピーク検出動作は、本体の電源を OFF するとマーカー動作に戻ります。ラストワンス動作としての 保存範囲にありません。電源 ON 時に新たに連続ピーク検出動作を設定してください。
- ※ 連続ピーク検出動作は、パソコンと接続してバンド内の信号の変化や出没状態の周波数と強度を表示 るような動作をさせると便利な機能です。
- ※ パソコンと接続してのコマンド動作については、後で記述する。コマンド一覧をご覧ください。

^{82.5}MHz 付近の信号強度が強かった場合

5-4 演算機能

演算機能は、スペクトラム表示の動作を表すための演算機能のことです。通常の動作においては、信号の変 化に対応してスペクトルの表示をしています。その表示状況を最大値保持、算術平均値、中央値の機能に設 定することができます。

演算機能の設定手順

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイ左上に FUNC の文字が表示されます。 RBW キーを押します。 RBW:表示の右側に白色のエリアが出現します。 ソフトキー表示が、[MAX][AVR][MED]と変わります。

- [MAX] 最大値保持動作になります。
- [AVR] 算術平均値動作になります。
- [MED] 中央値動作になります。

動作させる演算機能に該当するソフトキーを押してください。



● 各演算機能の停止し、通常スペクトラム表示にする

それぞれの動作を開始した手順を繰り返すことで停止します。

- ※ ウォーターフォール表示動作で、最大値保持動作を開始すると、最大値でのウォーター画面の連続なり 時間的信号の変化は見られませんのでご注意ください。
- ※ 各種演算機能動作中に周波数を変化させると、各種データを一旦リセットして、新たな各演算機能の表 示動作になります。
- ※ WSP モードにおいては、周波数を変更してもデータはリセットされずに残ったままとなります。この動 作は内部動作的に異常な動作ではありません。WSP 動作での各種演算機能を働かした状態で周波数の変 更はしないでください。

5-4-1 最大值保持動作 [MAX]

刻々と変化するスペクトルの信号を、常に最大値て保持する表示をするのが最大値保持動作です。 断続する信号のモニターに有効な演算機能です。

● 最大値保持動作の手順

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイ左上に FUNC の文字が表示されます。

RBW キーを押します。

RBW:表示の右側に白色のエリアが出現します。

ソフトキー表示が、[MAX][AVR][MED]と変わります。

ソフトキーの左キーを押します。

RBW:表示の右側に MAX の文字が表示され、スペクトラムが徐々に固定化されていきます。



最大値保持機能は、テレコン・テレメータなどのシステムの信号確認に適しています。短時間の出現しかしないピーコン信号なども、出現周波数と受信レベルで保持されたままとなりとても便利です。

- ※ ウォーターフォール表示動作で、最大値保持動作を開始すると、最大値でのウォーター画面の連続なり 時間的信号の変化は見られませんのでご注意ください。
- ※ 最大値保持動作中にダイヤル操作で周波数を変化させると、最大値保持のデータを一旦リセットして、 新たに最大値保持動作になります。
- ※ WSP モードにおいては、周波数を変更しても最大値データはリセットされずに残ったままとなります。 この動作は内部動作的に異常な動作ではありません。WSP 動作での各種演算機能を働かした状態で周波 数の変更はしないでください。

5-4-2 算術平均值 [AVR]

算術平均値動作は、2から31回の回数を指定して、指定回数の平均値をスペクルとして表示する演算機能です。連続動作で受信レベルが変化するような信号を、安定したスペクトルとして観測するのに便利な機能です。

算術平均値動作の手順

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイ左上に FUNC の文字が表示されます。

RBW キーを押します。

RBW:表示の右側に白色のエリアが出現します。

ソフトキー表示が、[MAX][AVR][MED]と変わります。

ソフトキーの中央キーを押します。

RBW:表示の右側に AVR:31 の文字が白黒反転表示されます。



数字キーを使って計算回数を2から31の間で入力してください。 MHz キーを押すと、指定回数が決定されます。

- ※ 演算回数が少ないと通常のスペクトルと同様の表示に近く、演算回数が多いとゆっくりと変化するスペ クトルに見えます。
- ※ 指定回数を変更する場合は、一旦、算術平均値動作を停止させて、再び算術平均値動作を指定し、変更 回数を入力してください。
- ※ 各種演算機能動作中に周波数を変化させると、各種データを一旦リセットして、新たな各演算機能の表示動作になります。
- ※ WSP モードにおいては、周波数を変更してもデータはリセットされずに残ったままとなる場合があります。この動作は内部動作的に異常な動作ではありません。WSP 動作での各種演算機能を働かした状態で 周波数の変更はしないでください。

5-4-3 中央值 [MED]

中央値演算機能は、出現している信号に対して、表示ステップの信号を1と数え、2の場合は、前後の信号の合わせて3つの信号の中央値を、3の場合は、前1つ後2つ合わせて4つの信号の中央値、4の場合は、前後2つづつあわせて5つの信号の中央値を算出した信号強度をスペクトラム表示の元としています。

表示的には角ばった感じのスペクトル表示となりますが、微量な信号表示が消えて目的信号がはっきりとしてきます。

中央値動作の手順

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイ左上に FUNC の文字が表示されます。

RBW キーを押します。

RBW:表示の右側に白色のエリアが出現します。

ソフトキー表示が、[MAX][AVR][MED]と変わります。

ソフトキーの右キーを押します。

RBW:表示の右側に MED:2 の文字が白黒反転表示されます。



数字キーを使い、2から4の数値を入力します。 MHzキーを押すと決定されます。

- ※ 指定数を変更する場合は、一旦、中央地動作を停止させて、再び中央値動作を指定し、変更数を入力し てください。
- ※ 各種演算機能動作中に周波数を変化させると、各種データを一旦リセットして、新たな各演算機能の表示動作になります。
- ※ WSP モードにおいては、周波数を変更してもデータはリセットされずに残ったままとなる場合がありま す。この動作は内部動作的に異常な動作ではありません。WSP 動作での各種演算機能を働かした状態で 周波数の変更はしないでください。

5-5 動作設定

本機の基本的な動作は、コンフィグレーション画面によって確認、設定変更ができます。

VFO WFI 8	100-0ki	IZ RF:ON O O MHz S	ATT: OdB
VOL:03	NSC NSC	2:00	_
DELAY TIME FREE MKR-OUT NTSC/PAL V.FREQ V.FREQ DIR V.H-POS V.SYSTEM	2.0 OFF OFF NTSC AUDIO Normal 16 AUTO	BEEP PLOT DEF-DIAL DIAL-TIME DATA LINE DATA BPS BACKLIGHT	ON PAINT OFF 10 REMOTE2 115k ON
	[UP] [DO	WN]

初期状態のコンフィグレーション画面

● コンフィグレーション画面の呼出方法

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 文字が表示されます。

9 キーを押します。 コンフィグレーション画面が表示されます。

● コンフィグレーション画面から通常画面に戻る方法

コンフィグレーション画面が表示されている場合に、元の画面に戻るには、以下の2つの方法があります。

CLR キーを押すと元の画面に戻ります。

設定確認の表示、項目選択だけの状態、および、各種項目の設定を変更したが、決定したくない場合 に CLR キーを押すことで、各種設定変更をしないで、元の画面に戻ります。

MHz キーを長押しすると元の画面に戻ります。

各項目の設定変更を確定する場合に MHz キーの長押しすると、確定後に元の画面に戻ります。

- コンフィグレーション画面での操作方法 白黒反転している設定内容がカーソル位置で、選択されている項目を表しています。 ソフトキーの中央キーが[UP] 右キーが [DOWN]になっていますので、それぞれのソフトキーを操 作して設定変更したい項目にカーソルを合わせます。 ダイヤルを回すと、各項目の内容が変化しますので、希望設定を表示させて MHz キーを長押しして決定 します。
- ※ カーソル位置が VOL:および LSQ: /NSQ:の位置にある場合は、基本操作キーの FREQ. キーを押すと、コン フィグレーションの各項目キーの選択になります。

● DELAY TIME ディレイタイム (OFF、0.1~9.9、HOLD) 初期設定 2.0
 サーチ、スキャンの動作において、スケルチ設定で開いた状態のモニター信号を受信し、モニター信号
 が途絶えてスケルチが閉じてから、次の動作を開始するための時間がディレイタイムです。

OFF 信号が途絶えスケルチが閉じたら、直ちに動作を開始

0.1~9.9 信号が途絶えスケルチが閉じたら、設定した時間(0.1~9.9秒)経過で動作を開始

HOLD 信号が途絶えスケルチが閉じても、次の動作を開始しない。

● FREE フリー(OFF、0.1~9.9) 初期設定 OFF

サーチ、スキャンの動作時に、スケルチ設定で開いた状態でモニター信号を受信していても、設定時間 が経過したらスケルチが開いた状態でも、次の動作に移行する時間がフリー設定です。 この FREE が、OFF 以外に設定されていると、TFT ディスプレイの上段、中央に FRE の文字を表示します。

OFF スケルチが開いている状態では、次の動作に移行しない。 0.1~9.9 スケルチが開いていても、設定した時間(0.1~9.9秒)経過で次の動作を開始

● MKR-OUT マーカーデータ・アウト (ON、OFF) 初期設定 OFF マーカー動作をしているときに、マーカー位置の移動・マーカー位置の信号レベルの変化があった場合 に、自動的にシリアル通信ポートに周波数と信号レベルを出力する機能のオン/オフ設定です。

ON シリアル通信ポートにマーカーデータを出力します。

OFF シリアル通信ポートにマーカーデータを出力しない。

● NTSC/PAL NTSC/PAL 切替 (NTSC、PAL) 初期設定 NTSC リアパネル VIDEO-OUT 端子の映像方式の切替をします。

NTSC VIDEO-OUT 端子から NTSC 方式で出力されます。

PAL VIDEO-OUT 端子から PAL 方式で出力します。

● V.FREQ ビデオ周波数設定 (AUD10、-2.65M) 初期設定 AUD10 地上波アナログテレビ放送を受信する際に便利な様に、音声周波数をモニター周波数に設定する事で映 像表示ができる様になっています。隣接チャネルの影響により正常に映像表示ができない場合が有りま す。この場合 -2.65MHz を選択してください。

AUDIO 音声信号をモニターしながら、映像信号を表示します。

-2.65M 隣接信号により、映像が正常に表示されない場合に、音声信号をモニターしない設定

● V.FREQ DIR ビデオ変調方向対応 (NORMAL、REVERSE) 初期設定 NORMAL 監視カメラ等などのFM 変調の映像信号によっては、映像信号表示が正常に表示できないことがありま す。このようなときは変調方向が逆転している場合があります。この変調方向を変更する設定です。

NORMAL 正常な変調方向に対応している映像信号の受信 REVERSE 逆方向に変調方式された映像信号の受信 ※ 映像表示動作中にソフトキーの右キーを長押しすると、NORMAL と REVRSE が切り替わります。 ▶ V-POS ビデオ出力調整 (00~49) 初期設定 16

VIDEO-OUTより出力された映像信号をビデオ端子のついたテレビやモニターで表示をさせたとき、表示 画面が左右にずれて表示される場合があります。このような左右のずれに対して、本機のビデオ出力信 号を補正するのがこの設定です。画面を見ながら設定変更をしてください。





V-POS 00 の場合

V-POS 49 の場合

● V. SYSTEM 映像復調対応 (NTSC、PAL、AUTO) 初期設定 AUTO 映像信号は世界では大きく分けて NTSC、PAL、SECAM などの方式があります。本機では、これらの信号 を自動的に識別して表示します。ただし受信信号のレベルによっては、正しく切り替わらない場合があ りこのような場合は、自動識別ではなく、固定に設定して表示させます。

NTSC BTSC 方式の映像信号として映像表示します。

PAL PAL 方式の信号として映像表示します。

AUTO 受信信号に応じて、自動でNTSC/PAL 方式を切替えて映像表示します。

BEEP ビープ音 (ON、OFF) 初期設定 ON
 本機の操作時のキータッチ音や、エラー表示音などのビープ音の ON/OFF 設定です。
 ビープ音の設定は ON/OFF のみで音量調整はありません。

ON ビープ音を出す。

OFF ビープ音を出さない。

 ● PLOT スペクトラム表示設定 (PAINT、OUTLINE) 初期設定 PAINT スペクトラム表示のすべてを表示する方式と、 アウトラインだけを表示する方式を切替えます。

PAINT すべてを表示します。 OUTLINE アウトラインとして表示します。

アウトライン表示例 ⇒



● DEF-DIAL ダイヤルの初期状態を設定 (OFF、FREQ、MKR、SQL、VOL) 初期設定 OFF 本機のダイヤルは多目的に使用されています。そのため、操作の前に動作をしている必要があります。 また、設定状態によっては、一定時間操作されないと、特定の機能になるように自動復帰する機能が備 わっています。これらの機能を設定するのがこの項目です。

- OFF 自動復帰の指定をしない
- FREQ DIAL-TIMEの時間が経過すると、周波数可変機能となる。
- MKR DIAL-TIMEの時間が経過すると、マーカー線操作機能となる。
- SQL DIAL-TIME の時間が経過すると、スケルチ可変機能となる。
- VOL DIAL-TIMEの時間が経過すると、ボリューム可変機能となる。
- DIAL-TIME ダイヤル自動復帰時間設定 (01~30) 初期設定 10(秒) ダイヤルの自動復帰までの時間を設定します。

01~30 1秒から30秒の間でダイヤルの自動復帰時間設定をします。

DATA LINE

パソコンと接続して通信するデータ端子は、リアパネルの REMOTE 端子は2つありますが、同時に2つ 使うことはできません。この設定で REMOTE1 (USB 端子) と REMOTE2 (D-SUB9P シリアル端子)を切り替えます。

REMOTE1USB 端子をデータ端子に指定します。REMOTE2D-SUB9P のシリアル端子をデータ端子に指定します。

- DATA BPS データスピード指定 (9600、19.2k、38.4k、57.6k、115k) 初期設定 115k(bps)
 上記で設定されたデータ端子の通信スピードを指定します。
 - 9600 通信スピードを 9600bps にします。
 - 19.2k 通信スピードを19.2kbps にします。
 - 38.4k 通信スピードを38.4kbps にします。
 - 57.6k 通信スピードを57.6kbpsにします。
 - 115k 通信スピードを115kbps にします。
 - ※ REMOTE1 の USB 端子においても、端子形状を USB 端子として使用しているだけで、通信内容他の COM ポート同様のシリアル通信ですので、通信スピードの設定は必要です。
- BACKLIGHT TFT ディスプレイのバックライト設定 (ON、OFF) 初期設定 ON TFT ディスプレイの表示の ON/OFF 設定です。輝度を変える機能はありません。
 - ON TFT ディスプレイのバックライト表示を ON にします。
 - OFF TFT ディスプレイのバックライト表示を OFF にします。

MEMO

6.	メモリーチャン	ンネル・・・		 		 65
	6-1 メモ	リー読み出し		 		 66
	6-2 メモ	ミリー登録		 • • •		 68
	6-3 テキ	スト入力		 • • •		 69
	6-4 メモ	ミリーの修正・変	変更	 		 71
	6-5 メモ	ミリースキャン		 		 72
	6-6 セレ	ノクトスキャン		 		 74
	6-7 プラ	ライオリティモニ	ニター	 • •	• • • •	 76
7.	オフセットモニ	ニター・・・		 		 78



6. メモリーチャンネル

本機には、1000 チャンネルのメモリーチャンネルがあります。メモリーチャンネルの構成は、100 チャンネルを1 つのバンクとして 10 のバンクに分けて保存させることができます。

注意 メモリーチャンネルに何も登録されていない場合は、メモリーモードには移行できません。 メモリー登録は、「6-2 メモリー登録」をご覧ください。

6-1 メモリー読み出し

メモリーチャンネルを使用するには、VFO モードからメモリーモードに移行します。

● メモリーモードへの移行操作

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 文字表示が現れます。

3キーを押します。

画面表示がメモリーモードへと変化します。

MEM-1		FM 100. 95. 1		RF:OFF	ATT: OdB
VOL :	04 🔼		-1ch NSQ:00		
MKR : RBW :	95-75 32kHz	000MHz	-65dB	SPAN:	10.000MHz Spectrum
				_	
					-90dB

VFOモードでは、ソフトキー表示の空色文字がメモリーモードになると、青色文字の表示に変わります。

バンク番号 0 ~ 9 の10バンク チャンネル番号 00 ~ 99 の100チャンネル

メモリーテキストは 英数記号のみで、最大12文字の表示が可能です。

メモリーモードに移行すると、前ページの表示例のように、TFT ディスプレイの左上に MEM. READ の文字が 表示され、メモリーモードになっていることを示します。また、VFO モードでは、VFO-A などの表示部分が 0-00 から 9-99 のバンク番号とチャンネル番号が表示され、メモリー周波数の下には、メモリーテキストが 表示されます。

ソフトキー表示が空色文字から青色文字に変わったのは、メモリーモードの動作では START. CENTER. END の 変更概念がないため、ソフトキーを押しても各項目の呼出ができないことを表しているからです。

● メモリーチャンネルの選択 数字キー入力の直接読み出し

数字キーを使って、直接、バンク番号とチャンネル番号を続けて000~999の3桁入力をします。

※ 指定したバンク番号とチャンネル番号にメモリー登録がされていない場合は、読み出しはできません。 メモリー登録されているバンク番号とチャンネル番号を指定してください。

● メモリーチャンネルの選択 ダイヤルによる読み出し

ダイヤルを回すと、登録されているバンク番号とチャンネル番号の順にメモリーチャンネルを切り替える ことができます。このとき、メモリー登録されていないバンクとチャンネルは飛び越えて、選択すること はできません。回す方向により、上位順、下位順と読み出し順序が変わります。

※ ダイヤルを回したとき、VOL や NSQ/LSQ の可変動作となった場合は、基本操作キーの FREQ. キーを押してから操作してください。

注意 メモリーモードでの WSP (WSP20M・WSP40M) モードは動作しません。 FUNC キーを押したときの青色文字は、選択できないことを意味しています。

従来の AOR 製受信機のようなバンク切替えの概念は本機にはありません。

マーカー動作で、MK.F を押したときのマーカー周波数をモニター周波数にする動作はしません。 スペクトラム表示内のマーカー周波数の表示、PEEK や C-PEEK 動作は通常動作です。

メモリーモードでは、チャンネルスコープ表示の動作へは移行できません。

6-2 メモリー登録

メモリーモードでのメモリー読み出し動作や、後で記述するメモリースキャン動作では、メモリーが登録されていることが原則です。このメモリー登録の方法を記載します。

● メモリー登録手順

メモリー登録は2つの方法があります。それぞれ、VF0モード動作時に操作します。

★ MHz キーの長押し

この操作をすると、メモリー登録画面を表示します。

★ FUNC キーを押します

TFT ディスフレイの左上に FUNC 表示をします。

3キーを長押しします。

この操作をすると、メモリー登録画面を表示します。

VFO	WFM 100.0kHz RF:ON ATT: Odb 8 0. 0 0 0 0 MHz
VOL:02	NSQ:00
MEMORY Channel Write	BANK-CH DEOQ is Empty FREQ 80.0000MHz MODE WFM TEXT mem 0-09
	[UP] [DOWN]

メモリー登録画面例

メモリー登録画面で、白黒文字反転している場所がカーソル位置です。(上画面では 0-09の表示) カーソル移動はソフトキーの中央キー[UP]と右キー[DOWN]を使って移動させます。

BANK-CH チャンネル選択

登録されるバンク番号とチャンネル番号は、空きチャンネルの内で自動的に選択されます。別のバンク、チャンネルを指定する場合は、バンク番号とチヤンネル番号を数字キーで入力します。

FREQ. 波数設定

表示されている周波数は、VFOモードで設定された周波数が自動的に表示されます。別の周波数に変更する場合は、数字キーを使って入力し、MHzキーを押して決定します。

MODE 復調モード

周波数同様に、VFO モードで設定した復調モードが表示されています。変更するには、ダイヤルを回して選択してください。MHz キーを押して決定します。

TEXT メモリーテキスト

メモリーチャンネルを読み出したときに、表示されるテキストです。英数記号のみで、最大 12 文字の表示 が可能です。テキストの入力方法は、次ページをご覧ください。

6-3 テキスト入力

メモリー登録画面において、TEXT にカーソルを合わせ、MHz キーを押すと、テキスト入力画面へ移行します。

● テキスト入力例 80.00MHz をメモリーバンク0 メモリーチャンネル 09 に TOYKO-FM を登録 メモリーバンクとメモリーチャンネルは、メモリー登録動作時に自動的に一番若いバンク・チャンネルが自 動的に設定されます。また、メモリーテキストも初期設定として、mem 0-09 とメモリーバンクとメミリー チャンネルが表示されます。 ここでは、入力例として、この mem 0-09 を TOKYO-FM と書き換えます。

VFO WFM 8 (100-0kHz D. 0000	RF:ON O MHz	ATT: OdB
VOL:04	NSQ:00		
MEMORY CH	[1] !"#\$\$&'`	[2] ABC	[3] DEF
Tem 0-09	[4] GHI	[5] JKL	
[MUz]:Entor	[7] PQRS	[8] Tuv	[9] WXYZ
[CLR]:Exit	<mark>[.]</mark> 絕;:,.	<mark>[0]</mark> /*+=^?	()[]{}<>
[<==]	[DEL]	1	==>]

カーソル位置の確認 現在 mem 0-09 の先頭の m が白黒反転表示されいます。

- Tの入力
 画面を見ると、[8]と表示されています。
 数字キーの8キーを押します。

 TUV
 カーソル表示が Tmem 0-09 となりTの文字が白黒反転し、他の文字が右へ移動

 0の入力
 [6]と表示されています。数字キーの6を3回押します。
- MNO 押すたびに、MNOとカーソル位置が「の右に移動して0の文字が表示されています。
- KYOの入力 同様にKは5キーを2回 9キーを3回 再び6キーを3回 押してKYOを入力
- -FMの入力 同様に「・」キーを4回 3キーを3回 再び6キーを1回押します。 -FMを入力 ここまでで TOKYO-FMmem と表示が変わります。
- カーソル移動 ソフトキーの右キーを押します。 TOKTO-FMのMの位置にあったカーソル(白黒反転)が右のmに移動しました。
- 文字の消去 memの文字が表示として余分です。ソフトキーの中央を3回押して文字を消去します。 ソフトキーの中央キーを押すたびに、1文字づつ消えて、文字送りされます。

テキスト登録 テキスト位置の TOKYO-FMロとカーソルを除いて正しく入力されているのを確認し、 正しく入力されていれば MHz キーを押します。

メモリー登録画面に変化して、テキスト表示が TOKYO-FM と表示されました

MHz キーを長押しすると、メモリー登録が終了します。

● テキスト入力の各種ボタンと文字

テキスト入力で使用するキーは、数字キー「・」と「RBW」キーの12キーです。

VF0 WFM 100.0kHz RF:0N ATT: 0dB 80.0000MHz				
VOL:04	NSQ:00			
MEMORY CH	[1] !"#\$%&'`	[2] ABC	[3] DEF	
Tem 0-09	[4] GHI	[5] JKL		
[MUz]:Entor	[7] PQRS	[<mark>8]</mark> Tuv	[9] WXYZ	
[CLR]:Exit	<mark>[·]</mark> ≱@;:,.	<mark>[0]</mark> /*+=^?	()[]{}<>	
[<==]	[DEL]	1	==>]	

それぞれのキーには、以下の文字が割り当てられています。

[1]	! " #	\$ % & ''1
[2]	АВСа	b c 2
[3]	DEFd	e f 3
[4]	GHIg	h I 4
[5]	JKLj	k 5
[6]	MNOm	n o 6
[7]	PQRS	pqrs7
[8]	ΤUVt	u v 8
[9]	wxyz	wxyz9
[0]	/ * + =	^ ? 0
[•]	スペース @	·::
[RBW]	() []	{} <>

6-4 メモリーの修正・変更

すでに入力されている。メモリーチャンネルの内容を変更・修正する場合の手順を記述します。

VF0 モードで、MHz キーを"長押し"してメモリーチャンネルの登録を次々にした場合、後でメモリーテキ ストの修正・変更や周波数・復調モードの変更をすることがあります。

修正、変更の手順

FUNC キーを押します。 TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示がでます。

3キーを"長押し"ます。 新規メモリー書き込み画面に変わります。

- BANK-CH 表示の右側の文字が白黒反転していることを確認してください。 修正、変更したいメモリーチヤンネルを、バンク番号とチヤンネル番号で指定します。 数字キーを使い、3桁入力となります。
- 指定したメモリーチャンネルの内容が表示されます。 ソフトキーの中央キーと右キーを操作して、変更修正したい項目を選択します。
 - FREQ. 周波数の変更です。数字キーを使って入力します。
 - MODE 復調モードの変更です。ダイヤルを回して選択します。
 - TEXT メモリータイトルの変更です。 MHz キーを押すとタイトル入力画面になります。 ※ TEXT の内容変更の手順は、「6-3 テキスト入力」のページをご覧ください。

各部の修正変更が終了したら MHz キーの"長押し"をします。

各種の設定中に、"CLR キー"を押すと、修正・変更を中断して入力した内容を保持せずに、メモリー読み 出し画面に戻ります。

6-5 メモリースキャン

メモリーがある程度増えてくると、メモリー読み出し動作での1チャンネルづつの呼び出しは、それなりに 手間のかかるものです。"メモリースキャン"動作は、ダイヤルや数字キーのバンク・チャンネルの指定に よる読み出しではなく、バンク+チャンネルの書き込まれているメモリーを順次呼び出して受信動作を続け ます。

メモリースキャン動作画面例



- SCAN メモリースキャン動作モード表示
- FRE スキャン動作時の FREE 時間設定 OFF の フリー表示
- MEM. SCANNING··· メモリースキャン動作のブリンク表示
- M.Scan Bank 0 メモリースキャンをしているバンク表示

数字キーを使い、メモリースキャンをさせるバンクを指定します。

- ▶ カーソル位置表示
- 最新メモリースキャン周波数表示
- kHz キー メモリーチャンネルのダウン順スキャン方向指定
- **MHz キー** メモリーチャンネルのアップ順スキャン方向指定

ソフトキー左キー [SET FREQ.] カーソル位置の周波数を VFO モードに転送してモニターをする。 ソフトキー中央キー[UP] カーソル位置を上方向に移動 ソフトキー右キー [DOWN] カーソル位置輪下方向に移動

- ※ メモリースキャン動作を終わるのは、他の動作モードに移行することで終了します。
 例 カーソル移動で、カーソル周波数を VF0 モードにてモニターを開始する。
 単純に FUNC + 4 キーにて VF0 モードに移行する。
- ※ メモリースキャン動作中は、スペクトラム表示ではなく、SACN RESULT としての周波数表示をします。
● メモリースキャン動作開始

- FUNC キーを押します。 メモリー読み出し動作にします。 TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示をします。
- 3キーを押します。

メモリー読み出し動作になります。

再び、FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示をします。

- 再び、3 キーを押します。 画面が変わって、メモリースキャン動作になります。
- ※ メモリースキャン動作の開始は、メモリー読み出し動作でFUNC + 3 キーによる操作で開始します。

メモリースキャン動作での注意点

メモリースキャン動作において、メモリーチャンネルの周波数でスケルチが開いて信号を確認すると、メモ リースキャン動作は一時停止して、メモリーチャンネルの周波数のモニター動作を継続します。このときの 信号の有無を指定するのは、スケルチレベルです。

スケルチがオープンになっている状態では、以後のチャンネルへのスキャン移動はありません。メモリース キャン動作は一時停止している状態になります。ただし、スケルチの設定を深くかけると、信号がキャッチ できずに、スキャン動作は通り過ぎてしまうことになります。適切にスケルチ調整をしてください。

また、メモリースキャンの一時停止中に信号が消えて、スケルチが閉じた状態になると、DELAY-TIME の時間が経過すると、メモリースキャン動作を再開します。

また、FREE の設定を OFF から任意の時間に設定すると、スケルチが開いて信号を確認している状態が続い ても、設定した任意の時間が経過すると、メモリースキャン動作を再開します。この場合、スケルチ設定で スケルチが開いても、メモリースキャン動作が一時停止することがないので、常時出ている放送周波数など の連続チェックなどには適しています。

DERYE-TIME や FREE の設定は「5-5 動作設定」をご覧ください。

6-6 セレクトスキャン

メモリースキャン動作は、設定されているバンク毎に切り替えてメモリースキャンすると動作ですが、特定の指定したバンク・チャンネルのメモリー周波数だけを選んでメモリースキャン動作をするのがセレクトス キャンです。

このセレクトスキャン動作は、バンク内だけのメモリーチャンネルだのメモリースキャン動作ではなく、メモリーのセレクト設定したチャンネルだけをバンクをまたいでメモリースキャンする動作です。

セレクトスキャンのためのセレクト設定

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示がでます。

3キーを押します。

メモリー読み出し動作になります。

ダイヤルを回して、セレクト設定するメモリーチャンネルを読み出します。

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示がでます。

6キーを押します。

TFT ディスプレイ表示に SEL の表示がでます。



ダイヤルを回すとセレクト設定したメモリーチャンネルだけに、SEL 表示がされることが確認できます。 同様に、セレクトしたいメモリーチャンネルを読み出して、FUNC + 6 キーでセレクト設定ができます。

※ セレクト設定の解除は、上記の操作を行うことでセレクト設定の解除ができます。

● セレクトスキャン動作

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示がでます。

5キーを押します。

スレクトスキャン画面に移行し、セレクトスキャンを開始します。

セレクトスキャン動作	表示 セレ	·クトスキャンニ	ニング ブリンク
SEL-SCAN WFM 1	FRE DO OKHZ RI	F:ON ATT:	OdB
VOL:02	NSQ:18		
SCAN RESULT			
▶ 221-7500 2	21.7500	221-7500	
80.0000	80-0000	80.0000	
221.7500 23	21.7500	221-7500	
▶ 80.0000	80.0000	80-0000	
221-7500 23	21.7500	221-7500	
80-0000	80-0000	80.0000	
221.7500 22	21.7500	221.7500	
80.0000	80-0000	80-0000	
221-7500 23	21.7500	221.7500	
80-0000	80-0000	80-0000	
[SET FREQ.]	[UP]	[DOWN]	

SEL-SCAN

セレクトスキャン動作表示

- SEL. SCANNING・・・ セレクトスキャンニングのブリンク動作表示
- ▶ カーソル位置表示
- 最新メモリースキャン周波数表示

kHz キー メモリーチャンネルのダウン順スキャン方向指定

MHz キー メモリーチャンネルのアップ順スキャン方向指定

ソフトキー左キー [SET FREQ.] カーソル位置の周波数をVFO モードに転送してモニターをする。 ソフトキー中央キー[UP] カーソル位置を上方向に移動 ソフトキー右キー [DOWN] カーソル位置輪下方向に移動

セレクトスキャン動作は、メモリースキャン同様の条件によって、スキャン動作をしています。 スケルチ設定やDREY-TIME・FREEの設定により動作が変わります。 DERYE-TIME やFREEの設定は「5-5 動作設定」をご覧ください。

セレクトスキャン動作は、0バンクから9バンクに関係なく、各バンク内のSEL 設定したチャンネルだけを メモリースキャンする動作ですので、バンクおよびチャンネル表示はなく、各メモリーチャンネルの周波数 表示のみ表示してスキャン動作を行います。

6-7 プライオリティモニター

プライオリティモニターとは、VFOモード動作やメモリー読み出し動作などの特定の周波数をモニターしている状態で、特定の1つのメモリーチャンネルをモニターする方法です。

特定の一つの周波数を設定して、一定時間ごとに、VFO モードやメネリー読み出しモードからその設定した メモリーチャンネルをモニターする方法で、その設定したメモリーチャンネルが信号を受信してスケルチが 開いた状態になると、その設定周波数のモニターを継続します。つまり、間欠受信動作です。 この場合も、メモリースキャンやセレクトスキャン同様に、DELAY-TIME や FREE の設定によって動作は変わ ります。DERYE-TIME や FREE の設定は「5-5 動作設定」をご覧ください。

● プライオリティチャンネルの設定

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示がでます。

7キーを"長押し"をします。

プライオリティチャンネル設定画面に移行します。

VFO	WFM 100.0kl 95.75	O O MHz	ATT: Ode
VOL:09 PRIO SET		2:18 🔳	
TEXT:TU FREQ:	l-1ch 95.7500MHz	PRIO-CH	<u>0-00</u>
MODE:WF	M	INTERVAL	05

TEXT:メモリーチャンネルのタイトルテキスト表示

FREQ: メモリーチャンネルに登録されている周波数表示

MODE: メモリーチャンネルの復調モード表示

PRIO-CH プライオリティチャンネルに設定するメモリーバンク・チャンネル表示

INTERVAL モニターする間隔の時間設定(秒) 01 から 20 の間で設定

プライオリティチャンネルに設定するメモリーチャンネルを バンク+チャンネルの3桁を数字キーから入力します。

ソフトキーの右キーを押して、PRIO-CH 設定から INTERVAL 設定に切り替えます。 01~20 の間で数字キーを使って入力します。MHz キーで決定します。

MHz キーを"長押し"します。

これで決定です。 入力途中でキャンセルする場合は、CLR キーを押してください。

● プライオリティモニター動作設定

プライオリティチャンネルを設定した後で、動作させることになります。

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示がでます。

7キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に PRIO の表示がでます。

VFO-I VOL :I	PR VFO A	IO WF	M 100	- 0k 7 5 NS	Hz 000	RF : O MHz	H S	ATT	OdB
MKR : RBW :	95 32k	.750 Hz	OOMHz		44dB	SPA	N: 1 OP:S	0.00 pect	-40dB DOMHz rum
9 STA	0.75 RT F	000M Req.	JECEN	5.7 TER	5000 FRE	M Q -][100 END	-750 FRE	<u>90dB</u> 000M Q.]

VF0 モード動作時の PRI0 表示例

プライオリティチャンネルが開くと信号の出ている間プライオリティ受信画面を表示します。

VUL :I	18			HSQ:18			hode
MKR: RBW:	145 32ki	.0000 Iz	DOMHZ	-49dB	SPAN: OP:	10.00 Spect	OMHZ

VFO-A 表示が PRIO の表示になります。

※ DELAY-TIMEの設定やFREEの設定によっては、PRIO画面は瞬間表示となってしまう場合があります。
 DERYE-TIME や FREE の設定は「5-5 動作設定」をご覧ください。

● プライオリティモニター動作の解除 FUNC+7キー(プライオリティ設定と同じ)を押すことで、プライオリティモニター設定を解除します。

7. オフセットモニター

オフセットモニター機能とは、送信と受信で別々の周波数を使用している通信方式のような交信をしている 場合に片方の周波数のみモニターすることになります。このような場合に、もう片方の周波数を簡単に切り 替えてモニターする場合に使用する機能です。 このオフセットモニター機能は、VFO モードおよびメモリ ー読み出しモードのみで使用できます。

通信例として、アマチュア無線の 430MHz 帯で使用されているレピーターがあります。受信(ダウンリンク) している周波数は 439MHz ですが、送信(アップリンク)する周波数は、434Mz の-(マイナス)5MHz 下の周波数 となっています。

● オフセット周波数設定 (上記のアマチュア無線の-5MHz を設定する例)

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC の文字が表示されます。

「・」キーを"長押し"します。

オフセット周波数設定画面に移行します。

VF0 WFM 100.0kHz RF:0N ATT: 0dB 439.9200MHz
VOL:13 LSQ:13
OFFSET FREQ FREQ. + 0.0000MHz
[MHz]:Enter [CLR]:Exit
[DIRECTION]

オフセット周波数設定画面

アマチュア無線の 430MHz 帯のレピーターは-5MHz シフトです。 5 キーを押して MHz キーを押します。 FREQ. - 0.0000MHz が FREQ. - 5.0000MHz となりました。

このままでは、+(プラスシフト)となってしまいます。 ソフトキーの中央キーを押します。 FREQ. - 5.0000MHz が FREQ. + 5.0000MHz と変わりました。

MHz キーを"長押し"して決定します。 入力設定をキャンセルする場合は、CLR キーを押してください。 ● オフセットモニター設定と操作

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC の文字が表示されます。

「・」キーを押します。

TFT ディスプレイの中央上に DUP の文字が表示されます。

				DU	P		
VF0-I	QFO A	4 3	M 100	0kHz 3 8 0 (RF:ON MHz	ATT	: <u>0</u> dB
VOL :	13 🛛			LSQ:13			- h0 dD
MKR: RBW:	439 32k	-880 Hz	00MHz	-90dB	SPAN:	10.00 :Spec	DOMHZ
				-		-	
0	- 00	0004	- h0(00000		h.h. 00	-90dB
[STAI	4-88 RT F	REQ.][CENT	ER FRE	Q.][E	ND FR	EQ.]

この状態で、シフトさせた周波数を受信する場合は

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示がでます。

基本操作キーの SQUELCH キーを押します。

オフセットされた-5MHzの周波数に変化し、DUP表示がブリンクします。 このDUPのブリンク状態が、オフセット状態でシフトした周波数をモニターしていることになります。

00000	LSQ:13		
z	-90dB	SPAN: OP:	-40d 10.000MH Spectrum
_			
			-90d
	12 100M 434	12 100M 434-880001	12 UP-

同じ FUNC + SQUELCH キーを押すと元に戻ります。

8.	サ—	チ動	乍・・・・・・・	•••	••	• •	•••	••	• •	•	•	•	•	81
		8–1	ノーマルサーチとF	FT ሣ	·—チ	につ	いて			•		-		82
		8-2	サーチバンクの登録	R R		• •	• •	•••	• •	• •	•	•	•	83
		8–3	ノーマルサーチ	• •	• •	•••	• •	•••	• •	• •	•	•	•	84
		8–4	パス周波数の設定	• •	• •	• •			• •	• •	•	•	•	85
		8–5	FFT サーチ	• •	• •	•••	•••	• • •	•••	• •	•	•	•	87
9	削除									•	•	•	•	90



8. サーチ動作

サーチ動作とは、特定の周波数帯を下限周波数・上限周波数と設定し、その間を周波数スイップに従い順次 周波数を変更して信号の有無をチェックしていく方法です。

本機には、ノーマルサーチとFFT サーチの二種類のサーチ動作を内蔵させており、目的によりサーチ動作を 選択することができます。

8-1 ノーマルサーチとFFT サーチについて

ノーマルサーチは、各種受信機でも一般的な機能です。たとえば、145.00MHz から、145.98MHz までのアマ チュア無線周波数帯を、20kHz おきにさも、ダイヤルを回しているかのように周波数を可変して、信号の有 無をチェックしていく方法です。

信号が出ている間は、その信号の受信のためにサーチ動作は一時停止します。受信信号が無くなると、また サーチ動作を開始し信号の有無をチェックする動作へと変わります。

このように、順次周波数を変更しながら信号の有無をチェックしていくのがノーマルサーチの動作です。

FFT サーチ動作は、本機のスペクトラム表示のためのFFT 機能を使用したサーチ方法です。サーチする範囲 としての周波数帯は、ノーマルサーチでの範囲と同じですが、順次周波数を変更するのではなく、FFT 動作 による周波数の出没をチェックし、その周波数と信号強度を表示させていく方法です。

ノーマルサーチと比べると、周波数帯をいくつかのプロックに分けて、出没信号だけを出力していきますの で、テレコン・テレメータのような、送出時間の短い信号に対しても信号のチェックをすることができます。

ノーマルサーチでは、周波数の移行と信号の出現が合わないと検出することができなかった信号の有無を FFT サーチではチェックすることができるようになります。

SEARCH NFM 20.0kHz RF:ON ATT: OdB SEARCHING Search Bank 01 145MHz HAM VOL:09 LSQ:07	FFT-SRCH Step 20.0kHz -80dB ATT: 0dB Search Bank 02 SearchBank02 VOL:09 LSQ:00
SEARCH RESULT ► 145.5400 145.4800 145.5400 145.7400 145.1000 145.1000 145.5400 145.1200 145.4800 ► 145.8600 145.2800 145.4800 145.5400 145.1200 145.4800 145.5400 145.1200 145.1000 145.5400 145.5400 145.5400 145.5400 145.5400 145.5400 145.5400 145.5400 145.0000 145.5400 145.5400 145.4800 145.5400 145.5400 145.4800 145.5400 145.5400 145.4800 145.5400 145.5400 145.4800 145.5400 145.4800 145.4800 [SET FREQ.] [UP] [DOWN]	SEARCH RESULT ► 205.3200 205.3400 209.7400 209.7400 209.7600 21.7400 21.7600 21.7800 20.7800 21.7800 20.7800

※ サーチ動作はサーチバンク登録がされていないと、ノーマルサーチ・FFT サーチは動作いたしません。

8-2 サーチバンクの登録

ノーマルサーチも FFT サーチもどちらも必要なのが、サーチバンクとしての登録です。 サーチバンクは 01 から 40 まで、40 のバンクを登録することができます。

● サーチバンク設定の呼び出しと登録

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC の文字が表示されます。

2キーを"長押し"します。

サーチバンク登録画面が表示されます。

VFO W VFO-A 4	FM 100.0kHz RF:ON ATT: Odb 39.8800MHz	
VOL :09	LSQ:00	
SEARCH BANK WRITE	BANK DE is Empty L-FREQ 83.0000MHz H-FREQ 93.0000MHz MODE WFM STEP 100.0kHz TEXT SearchBank03	
	[UP] [DOWN]	

設定項目は、 BANK、L-FREQ、H-FREQ、MODE、STEP、TEXT の 6 項目です。 項目の選択は、ソフトキーの中央[UP]キーと右[DOWN]キーで行います。

- BANK 登録バンクの番号です。01 から 40 の 40 バンクあります。二桁を数字キーで入力します。 確定は MHz キーを押します。
- L-FREQ 指定する周波数帯の下限周波数を数字キーで入力します。 入力単位は、MHz です。 確定は MHz を押します。
- H-FREQ 指定する周波数帯の上限周波数を数字キーで入力します。 入力単位は、MHz です。 確定は MHz を押します。
- MODE
 復調モードを選択します。ダイヤルを回して選択してください。

 確定は MHz キーを押します。
- TEXT サーチバンクの名称を半角英数記号で12文字まで登録できます。※ テキスト登録は「6-3 テキスト入力」をご覧ください。

最後に MHz キーを"長押し"して登録が完了します。 入力や変更を中断するときは、CLR キーを押します。

8-3 ノーマルサーチ

サーチ動作を開始するには、サーチバンクの登録が必要です。

● ノーマルサーチ動作の開始

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC の表示がでます。

2キーを押します。

VFO 等の動作表示が SEARCH にかわり、サーチ動作画面に移行します。

SEARCH NFM 20.0kHz RF:ON ATT: OdB Search Bank 01 145MHz HAM VOL:06 LSQ:10	SEARCH NFM 20.0kHz RF:ON ATT: OdB Nonstop-SEARCHING Search Bank 1145MHz HAM VOL:06 LSQ:10
► 145.1000 25.8000 26.8000 ► 145.2200 25.9000 26.9000 25.0000 26.0000 27.0000 25.1000 26.1000 27.1000 25.2000 26.2000 27.2000 25.3000 26.3000 27.3000 25.4000 26.4000 27.4000 25.5000 26.6000 27.6000 25.6000 26.6000 27.7000	SEARCH RESULT ▶ 145.0200 145.0200 145.0200 145.0200 145.1000 145.0200 145.0200 145.1000 145.0200 145.0200 145.0200 145.0200 145.0200 145.1000 145.6600 145.1000 145.6600 145.0200 145.1000 145.6600 145.0200 145.6600 145.1000 145.0200 145.0200 145.0200 145.0200 145.6600 145.0200 145.0200 145.0200 145.0200 145.0200 145.0200 145.0200 145.0200

数字キーで二桁入力することで、サーチバンクの切り替えができます。 ※数字キーの入力ができない場合は、基本操作キーのFREQ.キーを押してから、数字入力をしてください。

MHz キーで高い周波数にサーチし、kHz キーで低い周波数へとサーチし、サーチ方向の変更ができます。 また、サーチ動作で信号を受信して、一時停止している場合に、kHz キー及び MHz キーを押すと、受信動作 を停止してサーチ動作を再開させることができます。

サーチ結果は、最新の30件が表示され、古いものから書き換えて常に最新の30件を表示します。

● ノンステップサーチ

サーチ動作中に FUNC + 2 キーを押すと、ノンステップサーチ動作へと切り替えることができます。 ノンステップサーチは、信号をキャッチしても受信動作をせずに、サーチ動作を続ける動作です。 信号の有無だけをチェックする動作で周波数だけを順次表示してくれますので、周波数探査のような目的の 場合にはとても便利な動作です。

再び、 FUNC + 2 キーを押すと、通常のノーマルサーチ動作に戻ります。

● サーチ周波数の呼び出し

サーチ動作で表示された周波数を、ソフトキーの中央[UP]キーと右[DOWN]キーを使って目的の周波数 表示にカーソルを移動させて、ソフトキーの左[SET FREQ.]キーを押すと、目的周波数をVFOモードの周波 数として、サーチ動作を抜けた、VFOモードでの受信動作へ移行することができます。

8-4 パス周波数の設定

サーチ動作において、受信環境や設置環境等により、目的周波数以外に毎回受信動作をしてしまう場合があ ります。電気器具やパソコン等は多くの電波を発生させています。このような信号が、サーチバンク内の周 波数として含まれることは低調波・高調波、混信等により無いとはいいきれません。 このような目的外の信号をパス登録することで、サーチ動作をより快適に働かすことができるようになりま す。

● パス

周波数の

設定

サーチ状態での動作中に操作します。

カーソルをソフトキーの中央[UP]キー及び右[DOWN]キーを使って、サーチ時に信号をキャッチしても、 モニター受信しない周波数に合わせます。

SEARCH AM SEARCHING	12.5kHz	RF:ON ATT: OdB
Search Bank D	AIR BAN	3
SEARCH RESULT	111 0125	112 2250
114-0125	111.1125	112.2375
▶ 114-6875	111.2000	112-2500
114-7000	111-2375	112-2625
115-2500	111.4/50	112-2/50
116.7375	111.6250	112.6375
117.9625	111.8375	113.0375
118.5000	111-6125	113-6125
▶ 128-8000	112.0000	113.7500
[SET FREQ.]	[UP]	[DOWN]

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレスの左上に FUNC 表示が出ます。

MODE キーを押します。

位置のカーソル指示の周波数がパス周波数として登録されました。 TFT ディスプレイの右上に PASS の表示がでます。

次回のサーチ動作から、サーチ周波数帯の中の周波数として信号をキャッチしても、モニターの対象にせずに、 通過します。

- ※ パス周波数の登録は1バンクに50の周波数までです。51番目の登録はできません。 51番目以降の登録設定をしても無視されます。
- ※ パス周波数は、ノーマルサーチ及びノンストップサーチ動作でのパスの対象となります。 FFT サーチでは、パス周波数は有効ではありませんので注意してください。

● パス周波数の確認と削除

サーチバンクひとつに対してパス周波数の設定は50個までです。パス登録されている状態を確認し、登録 内容の一部を削除することができます。

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示がでます。

MODE キーを"長押し"します。

PASS FREQ Browser を表示します。

VFO WFM VFO-A 9	1 100-0kHz R 5. 7500	F:ON ATT: Odb MHZ
VOL:08 PASS FREQ Bro ► 110.0000 110.6000 113.5875 110.0125	LSQ:04 wser BANK:0	3
[DEL]		[DOWN]

削除したい周波数にソフトキーの中央[UP]キー及び右[DOWN]キーを使ってカーソルを移動させます。 ソフトキーの左[DEL]キーを押すと、カーソル指示のパス周波数が削除されます。

パス周波数一覧表示からサーチ動作に戻るには、CLR キーを押してください。 また、他の動作モードに移行するには、それぞれのモード移行の操作をしてください。

※ PASS FREQ Browser で表示されるのは 50 個の内、最初の 30 個だけです。 パス周波数すべてを、確認するには、パソコンと接続し、「PR」コマンドにより読み出します。

[※] パソコンとの接続及び、「PR」コマンドについては、「10. 制御コマンド」をご覧ください。

8-5 FFT サーチ

ノーマルサーチ動作よりより早い動作でサーチを行うのがFFT サーチです。周波数を順次指定周波数づつ変 えてサーチする方法に比べて、スペクトラム表示のような最大 10MHz 幅を FFT 演算による信号検出をおこな い、また検出信号を閾値と指定したレベル以上に徒出した周波数だけを表示していくのが、FFT サーチ動作 です。

また、FFT サーチ動作はスケルチ動作での周波数のヒットを確認しているのではなく、閾値としてのレベル 設定により出没信号のチェックをしています。よって、信号のレベルも8段階の色による表示を実現してい ます。

FFT サーチは最大 10MHz を順次切り替えて FFT 演算をしてサーチした周波数を出力しますので、より広い範囲の周波数幅を設定しても、高速な周波数検出が可能となっています。

● FF サーチで使用するサーチバンク

FFT サーチで使用するサーチバンクは、ノーマルサーチと同じサーチバンクを使用します。FFT サーチ動作 をする場合も、サーチバンクの登録が必要なります。 サーチバンクの登録は「8-2 サーチバンクの登録」をご覧ください。

ただし、周波数ステップはFFT サーチ動作の設定時に新たに設定します。また、検出基準となる閾値も同様に設定します。

● サーチバンクの設定と動作開始

FUNC キーを押します。

TFT ディスプレイの左上に FUNC の表示がでます。

1キーを押します。

Search Bank の番号にカーソルのある。FFT サーチ設定画面に移行します。

FF Sear	r ch B	1 ank	15. 03 A	000	0 MHz	S	_	40dB
MKR : RBW :	95 32k	.750 Hz	OOMHZ	-9046	SPA	N: 1 OP:S	0.00 pect	OMH2 rum
4 11 [STR	0.00 R1 F	000r 8E Q .	11 1[CEN	5-00000 TER FRE	M 4 - 11	120 EN	000 FRE	<u>90d</u> E

最初にサーチさせたいバンクを数字キー2桁により入力します。 Step 周波数にカーソルが移動します。周波数表示部分が反転します。

40dB	_			-			
0MHz rum	0.00 pect	N: 1 OP:S	SPA	-98dB	DOOMHZ	95-750 32kHz	MKR : RBW :
-							-

ダイヤルを回して、FFT サーチ動作でのステップ周波数を選択します。MHz キーを押して決定します。 カーソルが Step 周波数の左側に移動して、-**dB 表示が反転します。

MKR :	95.7	5000MHz	-49dB	SPAN:	10.00	OMHZ
KBM:	32kHz			OP	Spect	rum
	-					

ダイヤルを操作すると、グラフ表示内の緑の横バーと矢印が上下に移動します。検出したい信号のレベルを 閾値として設定します。ダイヤルの変化に合わせて、dB表示も変化します。MHzキーを押すと決定します。

MHz キーを押して決定すると、FFT サーチ動作が開始して、周波数の表示を開始します。信号レベルに合わせて色が変化します。

FFT-SRCH Step 50.0kHz FFT SEARCHING	-75dB ATT: OdB
Search Bank 02 SearchBa VOL:00 LSQ:04	nk02
SEARCH RESULT	
► 209.7500 489.2500	193-2000
209-8000 493-7500	193.2500
217.2000 812.1000	193.3000
217-2500 183-2500	193.3500
221.7000 183.3000	
221.7500 183.4000	193.5500
221.8000 186.8500	197.7000
283,5500 187,7500	197.7500
283.7500 193.1000	205.2500
477.2500 193.1500	209-7000
[SET FREQ.] [UP]	[DOWN]

● FFT サーチの結果表示について

前項で設定した、閾値のレベル以上に徒出した信号を周波数表示すると同時に、信号レベルに合わせて色が 変化します。色の変化は16段階です。ただし、検出結果は高速に表示されるために、視認するには適して いません。

ここで出力されている FFT データは、REMOTE 端子を経由して PC データとしても同時に出力されています。



	赤色			閾値を-30dB を上回る信号強度	
オレンジ色、	黄色、	緑色、	空色など	14 段階の 2dB 毎に設定	
	青色			閾値の値もしくは+1dB の信 号	

ノーマルサーチ同様に、ソフトキーの中央[UP]キーと右[DOWN]キーを押して▶カーソルを移動させ てソフトキーの左[SET FREQ.]キーを押して、VFO に送ってモニター動作させることができます。

CLR キーを押すと、FFT サーチを停止し1つ前の閾値の設定画面に戻ります。続けて CLR キーを押すと、周 波数ステップの変更へとカーソルが移動し設定変更をすることができます。

FFT サーチ自体を停止するには、カーソルによる VFO モードへの移行、もしくは他のモードへの移行操作をおこなってください。

9. 削除動作

記憶されているメモリーやサーチなどの設定を削除するための動作です。各種の設定においては、設定変更 はできましたが、削除はできませんでした。また、PASS 周波数だけの削除は可能でしたが、パスバンク自 体の削除動作はできなかったため、PASS 周波数が登録されていなくても、サーチ動作において、PASS 表示 が表紙されていました。削除を行うには、以下に説明する削除画面により削除します。

削除画面の呼出

FUNC キーを押してください。

TFT ディスプレイの左上に FUNC 表示がでます。

8キーを押します。

各種の削除画面が一括表示されます。

VF0 WFM 100.0kH 95.75	Z RF:ON O O MHz	ATT: OdB
VOL:00 LSQ	:04	
DELETE	SRCH-BANK	02
TEXT : Convob Dank 00	MEM-BANK	0
L-FREQ: 25.0000MHz	MEM-CH	0-00
H-FKEQ:3000.0000MHZ	PASS-BANK	02
	PASS-FREQ	02-00
[DELETE] [UP] [DOW	N]

画面左側 削除指定の各種項目の主要データが表示されます。 項目のみが青色で表示されている場合は、データはありません。

SRCH-BANK サーチバンクを指定します。

MEM-BANK メモリーバンク内のすべてのメモリーチャンネルを削除します。

MEM-CH メモリーチャンネルを指定して、削除します。

PASS-BANK パス周波数のバンク内の全てを削除します。

PASS-FREQ パス周波数を指定して削除します。

白黒反転しているのが指定カーソル位置です。

ソフトキー左 [DELETE] 指定カーソルの項目を削除します。

ソフトキー中央[UP] カーソル位置を上に移動します。

ソフトキー右 [DOWN] カーソル位置を下に移動します。

※ 個々に削除を行うと、削除画面に移行する前の動作モード画面に戻ります。 連続して、削除動作はできません。削除動作のたびに削除画面を呼び出してください。 SRCH-BANK

サーチバンク内の全てのデータを削除します。

カーソルを移動させて、数字キーでサーチバンクを 01 から 40 を指定してください。 画面左側に、主要なデータとして、TEXT、L-FREQ、、H-FREQ がそれぞれ表示されます。削除していいと判 断された場合は、ソフトキーの左[DELETE]キーを押してください。

ソフトキーの左[DELETE]キーを押すと、削除画面に移行する前の動作モード表示画面に戻ります。

MEM-BANK

メモリーバンク内の全てのデータ(メモリーチャンネル)を一括で削除します。

カーソルを移動させます。このとき左側にはなにも表示されません。数字キーを使って削除するメモリー バンクを0から9を指定します。削除と判断した場合は、ソフトキーの左[DELETE]キーを押してくださ い。ソフトキーの左[DELETE]キーを押すと、削除画面に移行する前の動作モード表示画面に戻ります。

MEM-CH メモリーチャンネルを指定して、削除します。 メモリーチャンネルをバンクとともに指定して単独削除します。

カーソルを移動させ、バンクとチャンネルを数字キーで3桁入力すると、画面左側にTEXT と FREQ. が表示されます。削除と判断した場合は、ソフトキーの左[DELETE]キーを押してください。 ソフトキーの左[DELETE]キーを押すと、削除画面に移行する前の動作モード表示画面に戻ります。

PASS-BANK

バンク内のパス周波数を一括で全て削除します。

カーソルを移動させ、数字キーを使って 01 から 40 を指定してください。画面左側には何も表示されません。削除と判断した場合は、ソフトキーの左[DELETE]キーを押してください。 ソフトキーの左[DELETE]キーを押すと、削除画面に移行する前の動作モード表示画面に戻ります。

PASS-FREQ

パス周波数を個別に削除します。

数字キーを使って、バンクとチャンネルを指定して4桁入力します。バンクは01から09でチャンネルは00から49です。該当するバントと項目にパス周波数が設定されている場合は、画面左側にFREQ.に周波数が表示されます。削除と判断した場合は、ソフトキーの左[DELETE]キーを押してください。 ソフトキーの左[DELETE]キーを押すと、削除画面に移行する前の動作モード表示画面に戻ります。

- ※ パス周波数におけるチャンネルの概念は便宜上のもので、若いチャンネル番号を消去して、順送りと なるため、同一番号を再度指定したときには新たな周波数表示がされます。
- ※ パス周波数一覧表示画面で、先頭から最初の30チャンネルまで周波数表示されているため、パス周 波数の削除の場合は、この削除画面より、パス周波数一覧表示画面が便利です。

MEMO

10	制御コマンド	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9	3
11 \$	SR2000A仕様	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	ı	•	11	1



10. 制御コマンド

本機には、パーソナルコンピュータなどに接続して制御するためのシリアルインターフェースを備えていま す。端子形状は USB 型と D-SUB9 ピン型の 2 つの端子があります。コンフィグレーションの設定により、 REMOTE1 (USB 型) と REMOTE2 (D-SUB9 ピン型) と切り替えて使用します。同時に 2 つの端子を使いことはでき ません。



コンフィグレーション画面例

● 通信条件

本機とパソコンとの接続は、それぞれストレートタイプの接続ケーブルをご準備いただき接続してください。 各種通信条件は以下の通りです。

115kbps (初期設定)、57.6kbps、38.4kbps、19.2kbps、9600bps から選択
※コンフィグレーション画面より設定変更ができます。
8ビット
なし
2ビット
RTS/CTS

ご使用になるターミナルソフトなどで、上記設定に合わせたうえでお使いください。

● デリミタ

 $PC \rightarrow SR2000A$ < CR > (0x0d)または < CR > < LF > (0x0d 0x0a)のどちらか(< CR >に続く < LF >は無視される)。 コマンド及びパラメータの終端には必ず、このデリミタを付加する事。

$\text{SR2000A} \rightarrow \text{PC}$

OK 応答の場合。
 <SP><CR><LF> (0x20 0x0d 0x0a)

 NG 応答の場合。
 ?<CR><LF> (0x3f 0x0d 0x0a)

 取得(読み出しコマンド)に対する応答の場合。
 コマンドの取得値に続いて 0K 応答。
 設定のみのコマンドの場合は、0K 応答のみを返します。
 以下、このデリミタ表記は本書内では省略します。

● 数値パラメータの補完の取り決め

指定されている桁数に満たない桁数の数値をパラメータとして渡した場合、SR2000A ではエラーとして 処理する のでは無く足りない桁を、頭から 0 で補完して処理します。 例えば、DB コマンドではパラメータを 3 桁で指定します。 DB003

ところが、パラメータを 1 桁または 2 桁で指定した場合は、SR2000A 内部でパラメータの頭に 0 を 挿入する 形で桁数の補完を行い、処理を実施します。

DB3 → DB003 として処理する。

DB03 → DB003 として処理する。

これは、メモリーチャンネルやサーチバンクの設定等にも適用されるので注意が必要です。(例えば、メ モリーチャンネルの 3 バンク 03 チャンネルを削除しようと MQ303 と入力すべきところを誤って MQ33 と入力した場合、SR2000A は MQ033 として処理し、0 バンク 33 チャンネルを削除する事に なります)。

尚、一部のコマンドはこの補完が効かないので注意して下さい(詳しくは各コマンドを参照して下さい)。

サーチ、スキャン時のシリアル回線出力書式
 サーチ、スキャンの際の出力書式は以下の通りです。

FFT サーチ

DL-mm RFnn... mm: dB 値、nn...: 周波数[Hz] mm の前には、必ず - (マイナス記号) が入ります。

ノーマルサーチ、スキャン

ATn AMn SQn LCxxx RFmmmmnnnn AT、AM、SQ、LC、RF に続くパラメータについては対応する各コマンドを参照して下さい。 ● コマンド一覧

AG AF ゲイン AT アッテネータ BL バックライト CF センター周波数 CS チャネルスコープモード DD ディレイ時間 DM 演算モード(スペクトラム) DT メインダイヤル自動復帰時間 EF エンド周波数 FD 高速ダウンロード FP スペクトラム周波数スパン GA セレクトメモリ GN スペクトラム/ビデオ入力感度 HV ビデオ出力水平位置 LM 信号強度読み出し MB メモリーバンク削除 MD 復調モード MF マーカー周波数 MO マーカーデータ出力 MR メモリチャネル受信モード MU ミュート NP NTSC/PAL 切り替え OL オフセット周波数 PD パス周波数削除 PP プライオリティチャネル設定 PR パス周波数読み出し QS サーチバンク削除 RQ ノイズスケルチ RW スペクトラム周波数分解能 RY ステップアップダウン SE サーチバンク登録、設定 SM セレクトメモリスキャン SQ スケルチ SS ノーマルサーチ SV サーチデータを VFO ヘコピー TI プライオリティ時間間隔 TS FFT 周波数ステップ V0 ビデオ復調周波数 VS スペクトラム/ビデオ表示切り替え WF ウォーターフォール

AM RF アンプ AV 算術平均の回数 BP ビープ音 CM マーカーモード DB レベルスケルチ DI メインダイヤル自動復帰先 DS シリアル回線速度 DV ビデオ復調周波数方向設定 EX リモートオフ FF FFT サーチ FS スペクトラム周波数ステップ GD グラフダウンロード GR セレクトメモリリスト LC 信号強度自動出力 MA メモリチャネルデータ読み出し MC マーカー周波数をセンター周波数にする ME 中央值演算回数 MI マーカー強度読み出し MQ メモリチャネル削除 MS メモリチャネルスキャン MX メモリチャネルデータ設定 OF オフセット受信 OM 観測モード PM スペクトラム描画モード PQ プライオリティ機能切り替え PW パス周波数設定(ノーマルサーチ) RF 受信周波数 RS リセット RX 受信機状態読み取り SC ノーマルサーチ、スキャンの停止、無停止モード SL シリアル回線選択 SP フリースキャン時間 SR サーチバンクの読み取り ST 周波数ステップ(サーチ以外) TF スタート周波数 TL スペクトラムピークトリガ TT FFT 閾値 VR ファームウェアバージョン Vx VF0 設定、選択 WS 広帯域スペクトル

● 制御コマンド 一覧表

AG AF ゲイン 初期値:0 設定:AGn<CR> n=0~72 取得:AG<CR> 応答値はAGnnn(固定長)

AM RF アンプ 初期値:1 設定:AMn<CR> n=0(0FF) n=1(0N) 取得:AM<CR>

応答値は AMn

AT アッテネータ 初期値:0

設定: ATn <CR> n=0 (0dB) n=1 (10dB) n=2 (20dB) 取得: AT <CR> 応答値は ATn

AV 算術平均の回数 初期値:31 設定:AVn<CR> n=2~31 取得:AV<CR> 応答値はAVnn(固定長)

BL バックライト 初期値:1 設定:BLn<CR> n=0(消灯) n=1(点灯) 取得:BL<CR> 応答値はBLn

BP ビープ音 初期値:1

設定:BPn<CR> n=0(消音) n=1(発音) 取得:BP<CR> 応答値はBPn

CF センター周波数 ※VF0 モードでのみ有効

- 設定: CFm.n<CR> m.n=25~3000[MHz]
 - nは100Hz 単位で指定
- 取得: CF < CR > 応答値は CFmmmm. nnnn [MHz] (固定長)

CM マーカーモード 初期値:0 設定: CMn<CR> n=0(即值読取) n=1(ピーク) n=2(連続ピーク) 取得: CM<CR> 応答値はCMn CS チャンネルスコープモード ※チャンネルスコープモードでのみ設定可能 設定: CSnnnn. nnnn mmm. mm kkkk. kkkk<CR> nnnn.nnn:スタート周波数[MHz] mmm.mm:ステップ周波数[kHz] kkkk.kkkk:エンド周波数[MHz] 取得: CS<CR> 応答値は CSnnnn. nnnn mmm. mm kkkk. kkkk DB レベルスケルチ 初期値:0 設定: DBnn<CR> n=0~72 取得:DB<CR> 応答値は DBnnn (固定長) DD ディレイ時間 初期値: 2.0 設定: DDn. n < CR>, DDnn < CR> n. n=0. 0~9. 9[秒] FF =HOLD 取得: DD<CR> 応答値は DDn.n(固定長) または DDFF(HOLD 時) DI メインダイヤル自動復帰先 初期値:0 設定: DIn<CR> n=0 (0FF) n=1 (FREQ) n=2 (MARKER) n=3 (SQUELCH) n=4 (VOLUME) 取得: DI <CR> 応答値は DIn DM 演算モード(スペクトラム) 初期値:0 設定:DMn<CR> n=0 (None) n=1 (AVR) n=2 (MAX) n=3 (MED)

DS シリアル回線速度 初期値:0

応答値はDMn

取得: DM<CR>

設定: DSn<CR> n=0 (115200bps) n=1 (57600bps) n=2 (38400bps) n=3 (19200bps) n=4 (9600bps) 取得: DS<CR> 応答値はDSn

- DT メインダイヤル自動復帰時間 初期値:10 設定:DTn<CR> n=1~30 取得:DT<CR> 応答値はDTnn(固定長)
- DV ビデオ復調周波数方向設定 初期値:0

設定: DVn <CR> n=0(ノーマル) n=1(リバース) 取得: DV <CR> 応答値は DVn

- **EF エンド周波数 ※センター周波数とスペクトラム周波数スパンにより設定不能値有り** 設定: EFm. n < CR> m. n=25.08~3005[MHz]
 - nは100Hz単位で指定 取得:EF<CR> 応答値はEFmmmm.nnnn[MHz](固定長)
- EX
 リモートオフ
 ※設定のみのコマンド

 設定:
 EX<CR>

FD 高速ダウンロード

※内部処理の違いから画面表示値とコマンド取得値に±1dBの差が出る事がある

取得:FD<CR>

1 画面分の各周波数に対応したレベルを、1 周波数1 バイトとして出力 出力書式は次の通り

ここでレベルデータは-100dB を 0x20 とし、それにレベルの dB 値を加算した ASCII コー ドとなる 例えば-80dB ならば 0x20+20=0x34 となる (20=0x14) レベルデータの長さは 320

- FF FFT サーチ ※設定のみのコマンド
 - 設定:FFmm TSnn TT-kk<CR> FFmm:mm=01~40(サーチバンク) TSnn:コマンドTSを参照 TT-kk:コマンドTTを参照

FP スペクトラム周波数スパン 初期値: 10.0 ※FFT サーチとは無関係

- 設定: FPm. n < CR> m. n=0. 16~10[MHz] n は kHz 単位で指定 取得: FP < CR> 応答値は FPmm. nnn (固定長)
- FS スペクトラム周波数ステップ 初期値: 31.25 ※FFT サーチとは無関係

設定: FSm. n<CR> m. n=0. 5~31. 25[kHz] n は kHz 単位で指定

取得:FS<CR> 応答値はFSmm.nnn(固定長)

- GA セレクトメモリー初期値:0 ※メモリーチャンネル受信モードでのみ単独使用可 ※このコマンドは単独使用できず MA, MX, RX と共に用いられる
 - 設定: GAn<CR>
 - n=0(セレクト解除)

n=1 (セレクト登録)

取得: GA<CR> 応答値は GAn

GD グラフダウンロード

※内部処理の違いから画面表示値とコマンド取得値に±1dBの差が出ることがある
取得: GD < CR >

1 画面分の各周波数に対応したレベルを出力する

出力書式は次の通り

. . .

 $\label{eq:gd_sp} \begin{array}{l} GD < SP > < CR > < LF > \\ / < SP > < CR > < LF > \\ F0083. \ 0000L - 100 < SP > < CR > < LF > \\ F0083. \ 0312L - 100 < SP > < CR > < LF > \\ \end{array}$

F0092.9375L-100<SP><CR><LF> F0092.9687L-100<SP><CR><LF> /<SP><CR><LF> 区切り(/<SP><CR><LF>) 内部は 320 行

GN スペクトラム/ビデオ入力感度

設定:GNn<CR>

n=0 (0dB) n=1 (-10dB) n=2 (-20dB) n=3 (-30dB) n=4 (-40dB) n=5 (-50dB) 取得: GN<CR>

応答値は GNn

GR セレクトメモリーリスト ※取得のみのコマンド 取得: GRnn < CR > 応答値は nn=00~99 (チャンネル指定) nn=% (全チャンネル)

nn は必ず二桁で指定

HV ビデオ出力水平位置 初期値:16

設定: HVn<CR> n=0~49 0で左寄りとなり、数値が増加するにつれて右方向に移動する 取得: HV<CR> 応答値は HVnn(固定長)

LC 信号強度自動出力 初期值:0

設定: LCn<CR> n=0(出力しない) n=1(出力する) 取得: LC<CR> 応答値はLCn

LM 信号強度読み出し ※取得のみのコマンド

取得:LM<CR> 応答値はスケルチが NSQ か LSQ かで異なる スケルチが NSQ の場合 ATx AMy NSQm LMnnn スケルチが LSQ の場合 ATx AMy LSQm LMnnn ATx はコマンド AT を参照 AMy はコマンド AM を参照 m=0 (スケルチ閉), m=1 (スケルチ開) nnn=000~999 (強度) nnn は値が大きいほど強度が強い事を示す

- MA メモリーチャンネルデータ読み出し※取得のみのコマンド 取得: MAmnn < CR> m=0~9(メモリーバンク) nn=00~99(メモリーチャンネル) 応答値は MXmnn GAn RFmmmmnnnnn MDn SQn ATn AMn TMxx... コマンド MX を参照、RF は Hz 単位、SQ が追加される 未設定チャネルは MXmnn ---となる
- MB メモリーバンク削除 ※取得のみのコマンド

設定: MBn<CR> n=0~9(メモリーバンク)

 MC
 マーカー周波数をセンター周波数にする

 設定: MC<CR>

※取得のみのコマンド

- MD 復調モード 初期値:0
 - 設定: MDn<CR> n=0(NFM) n=1(WFM) n=2(SFM) n=3(AM) 取得: MD<CR> 応答値はMDn

ME 中央值演算回数 初期值:4

設定: MEn<CR> n=2~4 取得: ME<CR> 応答値は MEn

MF マーカー周波数 初期値: CF 値と同じ

設定: MFm. n < CR> m. n=20~3005 [MHz] n は 100Hz 単位で指定 但し、設定可能な m. n はセンター周波数と周波数スパンに依存する 取得: MF < CR> 応答値は MFmmmm. nnnn [MHz] (固定長)

MI マーカー強度読み出し ※取得のみのコマンド

取得: MI < CR>

応答値はMI-nn -nn=-99~0 MO マーカーデータ出力 初期値:0 ※スペクトラム表示において、スペクトラムデータが更新される度に マーカー周波数とマーカー強度を出力する

※設定のみのコマンド

設定: MOn < CR > n=0(出力しない) n=1(出力する) 取得: MO < CR > 応答値は MOn

- MQ メモリーチャンネル削除 ※設定のみのコマンド 設定: MQmnn<CR> m=0~9(メモリーバンク) nn=00~99(メモリーチャンネル)
- MR メモリーチャンネル受信モード ※設定のみのコマンド 設定: MRmnn < CR> m=0~9(メモリーバンク) nn=00~99(メモリーチャンネル)
- **MS メモリーチャンネルスキャン** 設定: MSn<CR> n=0~9(メモリーバンク)
- MU ミュート 初期値:0
 - 設定: MUn <CR> n=0(消音しない) n=1(消音する) 取得: MU <CR> 応答値は Mun
- MX メモリーチャンネルデータ設定 ※設定のみのコマンド
 - 設定: MXmnn GAn RFm.n MDn ATn AMn TMxx... <CR> MXmnn:m=0~9(メモリーバンク), n=00~99(メモリーチャンネル) GAn はコマンド GA を参照, 省略可能で省略時は GAO が指定 RFm. n[MHz] MDn はコマンド MD を参照 ATn はコマンド AT を参照, 省略可能で省略時は ATO が指定 AMn はコマンド AM を参照, 省略可能で省略時は AM1 が指定 TMxx..., xx... はチャンネルタイトルで最大 12 文字の可変長, 省略可

NP NTSC/PAL 切り替え 初期値:02

設定:NPmn<CR>

- m:スペクトラム画面出力 m=0 (NTSC) m=1 (PAL) n:ビデオ復調 n=0 (NTSC) n=1 (PAL) n=2 (AUT0)
- 取得:NP<CR> 応答値はNPmn
- OF オフセット受信 初期値:0 設定:0Fn<CR> n=0(オフセット受信無効) n=1(オフセット受信有効) 取得:0F<CR> 応答値は0Fn
- 0L オフセット周波数 初期値:+0
 - 設定: OLxm.n<CR> x:+または-,オフセットの方向を示す m.n=0.0001~999.9999[MHz] 取得: OL<CR> 応答値はOLxmmm.nnnn(固定長)

OM 観測モード 初期値:0

設定: OMn < CR> n=0 (スペアナモード) n=1 (ステップリゾリューションモード) n=2 (チャンネルスコープモード) 取得: OM < CR> 応答値は OMn

- PD
 パス周波数削除
 ※設定のみのコマンド

 設定:
 PDmmnn < CR>
 mm=01~40(サーチバンク)
 - nn=00~49(パスチャンネル) バンク, チャンネル共必ず二桁で指定する

PM スペクトラム描画モード 初期値:0 設定:PMn<CR> n=0(Paint) n=1(Outline) 取得:PM<CR> 応答値はPMn

- PP プライオリティチャンネル設定
 - 設定: PPmnn <CR> m=0~9(メモリーバンク) nn=00~99(メモリーチャンネル) 取得: PP <CR> 応答値は PPmnn

PQ プライオリティ機能切り替え

設定: PQn<CR> n=0(無効) n=1(有効) 取得: PQ<CR> 応答値は PQn

PR パス周波数読み出し ※取得のみのコマンド

取得: PRmm < CR> mm=01~40(サーチバンク) 応答値は PRmm nnnn. nnnn [MHz]のリスト 一つも登録されていない場合は OK 応答のみとなる

PW パス周波数設定(ノーマルサーチ) ※設定のみのコマンド 設定: PWm.n<CR>

設定・FWIII. IIへいン m. n=25~3000[MHz]

周波数を省略した場合は現在の受信周波数をパス周波数に設定 FFT サーチには適用されない

QS サーチバンク削除 ※設定のみのコマンド

設定: QSnn<CR>

nn=01~40(サーチバンク) サーチバンク内に設定されていたパス周波数も削除する

RF 受信周波数

設定: RFm.n<CR> m.n=25~3000[MHz] 取得: RF<CR>

応答値は RFmmmm. nnnn [MHz] (固定長)

RQ ノイズスケルチ 初期値:0

設定: RQn < CR> n=0~72 取得: RQ < CR> 応答値は RQnnn (固定長)

 RS
 リセット
 ※設定のみのコマンド

 設定:
 RS<CR>

 サーチバンクやメモリーチャンネル等の消去は行わない

 コマンド発行後、再起動が必要

RW スペクトラム周波数分解能 初期值:2 設定:RWn<CR> n=0(1kHz)n=1(4kHz)n=2(32kHz) n=3(64kHz)n=4(128kHz)取得: RW<CR> 応答値はRWn RX 受信機状態読み取り ※取得のみのコマンド 取得: RX<CR> 応答値は受信モードにより異なる メモリーンチャンネル受信モードの場合 MR MXmnn GAn RFmmmm.nnnn STmmm.nn MDn ATn AMn TMxx... コマンド MR を参照、 RF は MHz 単位、 ST は kHz 単位 メモリーチャンネルスキャンモードの場合 MS MXmnn GAn RFmmmmnnnnn STmmmnnn MDn SQn ATn AMn TMxx... コマンドMSを参照、RFとSTはHz単位、SQが追加される セレクトメモリースキャンモードの場合 SM MXmnn GAn RFmmmmnnnnn STmmmnnn MDn SQn ATn AMn TMxx... コマンドSMを参照、RFとSTはHz単位、SQが追加される ノーマルサーチモードの場合 SSnn RFmmmnnnnnn STmmnnnn MDn SQn ATn AMn TTxx... コマンドSSを参照、RFとSTは比単位、SQが追加される FFT サーチモードの場合 FFmm TSnn TT-kk コマンドFF を参照 VF0 モードの場合 Vx RFmmmm.nnnn STmmm.nn MDn ATn AMn コマンド Vx を参照、RF は MHz 単位、ST は kHz 単位 WSP モードの場合 WSxx RFmmmm. nnnn コマンドWS を参照、RF は MHz 単位 RY ステップアップダウン ※設定のみのコマンド WSP では使用不可 設定: RYn<CR> n=0(ステップアップ) n=1(ステップダウン) SC ノーマルサーチ、スキャンの停止、無停止モード 初期値:0 ※FFT サーチは常に無停止モード動作 設定: SCn<CR> n=0(停止モード) n=1(無停止モード) 取得: SC<CR> 応答値は SCn

SE サーチバンク登録、設定 ※設定のみのコマンド

 設定: SEnn SLm.n SUm.n STm.n MDn ATn TTxx... < CR> SEnn:nn=01~40(サーチバンク、必ず二桁指定)
 SLm.n[MHz](サーチ下限周波数)
 SUm.n[MHz](サーチ上限周波数)
 STm.n[kHz](ノーマルサーチステップ周波数)
 MDn:コマンド MD を参照
 ATn:コマンド AT を参照,省略時は ATO が設定
 TTxx...:xx...はバンクタイトルで最大 12 文字の可変長,省略可
 各コマンドは空白文字一文字で区切られる
 ※ RF AMP は常に ON で設定される

SL シリアル回線選択 初期値:2 ※コマンド設定直後より有効

設定: SLn n=1(REMOTE1) n=2(REMOTE2) 取得: SL<CR> 応答値は SLn

- SM
 セレクトメモリースキャン
 ※設定のみのコマンド

 設定:
 SM<CR>
- SP フリースキャン時間 初期値:0 設定:SPn.n<CR> n.n=0.0~9.9[秒] n.n=0の場合はフリースキャンOFF 取得:SP<CR>

応答値はSPn.n(固定長)

SQ スケルチ 初期値:0

設定: SQn < CR> n=0 (ノイズスケルチ) n=1 (レベルスケルチ) 取得: SQ < CR> 応答値は SQn

SR サーチバンクの読み取り ※取得のみのコマンド

取得: SRnn <CR> 応答値は nn=01~40(サーチバンク) 必ず二桁で指定 SRnn SLmmmmnnnnnn SUmmmnnnnn MDn SQn ATn AMn TTxx... 各コマンドの詳細はコマンド SE を参照 SL、SU、ST は Hz 単位、SQ が追加される

SS ノーマルサーチ ※設定のみのコマンド

設定: SSmm<CR> mm=01~40(サーチバンク) 必ず二桁で指定

- ST
 周波数ステップ(サーチ以外)
 初期値:10

 設定:STm.n<CR>
 m. n=0.1~100[kHz],6.25[kHz],8.33[kHz]
 - 取得: ST < CR > 応答値は STmmm. nn (固定長)

SV サーチデータを VFO ヘコピー ※設定のみのコマンド

設定: SVn < CR> n=0 (VF0-A) n=1 (VF0-B) n=2 (VF0-C) n=3 (VF0-D) n=4 (VF0-E) n=5 (VF0-F) n=6 (VF0-G) n=7 (VF0-H) n=8 (VF0-I)

TF スタート周波数 ※センター周波数とスペクトラム周波数スパンにより設定不能値有り 設定: TFm. n < CR >

- 友任・1FIII. IIへい// m m=20 - ...2000
 - m. n=20~2999. 92[MHz] nは100Hz単位で指定
- 取得: TF < CR > 応答値は TFmmmm. nnnn [MHz] (固定長)

TI プライオリティ時間間隔 初期値:5

設定: TIn<CR> n=1~20[秒] 取得: TI<CR> 応答値はTInn(固定長)

TL スペクトラムピークトリガ 初期値:-90 ※マーカー機能のピーク検出にて使用

設定: TL-n<CR> nn=0~99 TL と引数 nn との間にはマイナス記号が必要 取得: TL<CR>

応答値はTL-nn(固定長)
TS FFT 周波数ステップ 衫

設定: TSn < CR> n=2~12 n=2 (5kHz) n=3 (6. 25kHz) n=4 (8. 33kHz) n=5 (9kHz) n=6 (10kHz) n=7 (12. 5kHz) n=8 (20kHz) n=9 (25kHz) n=10 (30kHz) n=11 (50kHz) n=12 (100kHz) 取得: TS < CR> 応答値は TSnn (固定長)

TT FFT 閾值 初期值:-40

VO

- 設定: TT-n<CR> n=0~99[dB] TT と引数の間にはマイナス記号が必要 取得: TT<CR> 応答値は TT-nn(固定長)
- ビデオ復調周波数 初期値:0 設定:VOn<CR> n=0(AUD10 周波数に一致) n=1(-2.65MHz オフセット) 取得:VO<CR> 応答値はVOn

VR ファームウェアバージョン ※取得のみのコマンド 取得: VR < CR > 応答値はバージョンを示す文字列

VS スペクトラム/ビデオ表示切り替え 初期値:0 設定:VSn n=0(スペクトラム) n=1(ビデオ表示) 取得:VS<CR> 応答値はVSn

Vx VF0 設定、選択

- 設定: Vxm. n<CR> x=A~I m. n=25~3000 [MHz]
 - n は 10Hz 単位まで指定可能
 - 選択: Vx<CR>

応答値はVx RFmmmmnnnnn STmmmnnn AUn MDn SQn ATn AMn

x=A~l x=A (VFO-A) x=B (VFO-B) x=C (VFO-C) x=D (VFO-D) x=E (VFO-E) x=F (VFO-F) x=G (VFO-G) x=H (VFO-H) x=I (VFO-I) RF と ST は Hz 単位、SQ が追加される

 WF
 ウォーターフォール
 初期値:0

 設定:WFn<CR>

n=0(OFF) n=1(ON) 取得:WF<CR> 応答値はWFn

WS 広帯域スペクトル ※設定のみのコマンド

設定: WSxx RFm. n < CR>

xx=20 または40(スペクトル周波数スパンをMHz 単位で指定) m. n=35~2990(入力可能範囲はスペクトル周波数スパンに依存)

11. SR2000A 仕様

受信周波数範囲	25. 000MHz~3000. 000MHz
復調モード	AM/NFM/WFM/SFM
RF 構成	トリプルスーパーヘテロダイン方式
中間周波数	第一 254.3/744.3MHz 第二 10.7MHz 第三 455kHz
受信感度	25M ~ 225MHz NFM: 0.35 μ V (12dB SINAD)
	AM : 0.6 μ V (10dB S/N)
	WFM: 2.0 μ V (12dB SINAD)
	225M ~ 1.7GHz NFM: 0.35 µV (12dB SINAD)
	AM : 0.8 μ V (10dB S/N)
	WFM: 2.0 μ V (12dB SINAD)
	1.7G ~ 2.7GHz NFM: 0.6 μV (12dB SINAD)
	2.7G ~ 3GHz NFM: 1.5 μ V (12dB SINAD)
IP3	+1. OdBm
S/N	25M ~ 225MHz 40dB
	225M ~ 1.7GHz 35dB
	1. 7G ~ 2. 7GHz 32dB
	2.7G ~ 3GHz 30dB
周波数安定度	± 1 ppm (0~50°C)
LCD 表示部	5 インチ (127mm) TFT カラー液晶
メモリーチャンネル数	1000
サーチバンク数	40
パス数	2000
プライオリティ CH 数	1
観測モード	スペクトラム、ステップレゾリューション、チャンネルスコープ
信号入力端子	50Ω BNC型
オーディオ出力	1200mW(8Ω) THD10%
PC 接続端子	USB 端子×1 RS-232C 端子×1
電源電圧	DC12V~16V 1400mA(1W 出力時)
操作	25 キーとダイヤル
動作保証温度範囲	0~25°C
外形寸法	250(W)×120(H)×195(D)mm 突起含まず
重量	3. 3kg

※ 測定値は標準生産品のもので必ずしも保証する値ではありません。

- ※ 本機は広帯域機器のため機器内部の発振により受信できなかったり、雑音を発生する周波数がありま す。また、テレビやラジオ等の近くで使用された場合は影響を与えることがあります。
- ※ 他の無線機やテレビ・ラジオ・パソコン等のデジタル機器の近く、車内等では雑音が入る場合があり ます。
- ※ ご使用になる場所やアンテナによってはテレビ放送などの強い電波の影響を受けて受信できないこ とがあります。
- ※ デジタル受信なと一部の機密を要する無線局は音声として聞くことのできない通信方式が採用され ています。
- ※ 受信された内容は電波法上、第三者に漏洩したり、行動に移したりすることが禁止されています。



Authority On Radio communications

2007, AOR, LTD. SR2KAJ-1120

株式会社 エーオーアール

〒111-0055 東京都台東区三筋 2-6-4

TEL (03) 3865-1681 FAX (03) 3862-9927 URL http://wwwaorja.com/index-j.html e-mail: kokunai@aorja.com