# AR5000クイック・ガイド

［1秒］そのキーを1秒押しつづける。　［☞.--］はリファレンス・ガイドの説明ページ番号です。
［➡］とあるのはつづけて入力する必要のある項目です。 入力項目は UP DOWN で移り変われます。
機能説明の下にある記号は　［数］数字キー　［メ］メイン・ダイアル　［サ］サブ・ダイアル　で操作します。
目的の設定を行った後は ENT （＝ MHz ）又は［ ENT 1秒］で登録を行います。

| | |
|---|---|
| SRCH | サーチ ☞.32<br>・ ［数］　・ ＝バンク10番台　バンク番号00～19 |
| SCAN | メモリch読み出し、スキャン ☞.50<br>［数］ バンク番号0～9 |
| PRIO | プライオリテーch機能 ☞.72 |
| VFO | VFO、VFO切り替え ☞.14 |
| 1秒 | マニュアル・サーチ ☞.30 |
| MODE | 受信モード ☞.22<br>［サ］ |
| 1秒 | オート・モード ☞.22 |
| STEP | ステップ、ステップ・アジャスト、サブ・ダイアル設定 ☞.17<br>［サ］［数］PASS　PASS［サ］［数］　［サ］ |
| PASS | 周波数パス ☞.45、チャンネル・パス ☞.61 |
| 1秒 | 周波数パス編集 ☞.45<br>［サ］UP DOWN PASS［数］ |
| kHz | 周波数のKHz単位の入力 ☞.15 |
| MHz | 周波数のMHz単位の入力 ☞.15　入力項目の確定　スキャン／サーチ設定内容変更 |
| 1秒 | メモリ書き込み　メモリch番号➡　テキスト入力 ☞.57　MHz　一時変更 ☞.44、59<br>［数］［メ］［サ］　［サ］［数］UP DOWN　1秒　内容変更 |
| 1秒 | ・ （VFOコピー）➡ 1 VFO－A　2 VFO－B　～　5 VFO－E ☞.16 |
| ATT | ATT．オート、アッテネーター ☞.77<br>［サ］ |
| CLR | 入力項目から出る。 ☞.11 |
| UP | 周波数上へ、チャンネル番号上へ、検索方向上へ、入力項目次へ、テキストカーソル右へ ☞.12<br>周波数入力時1文字削除 ☞.15 |
| DOWN | 周波数下へ、チャンネル番号下へ、検索方向下へ、入力項目前へ、テキストカーソル左へ ☞.12 |

FUNC ＋　ファンクション・キーを押した後に

| | |
|---|---|
| SR.MODE<br>SRCH | バンク・リンク・グループ、　バンク・リンク、ON／OFF、ポーズ・サーチ、ディレー<br>［サ］　［・］［数］　PASS　［サ］PASS　［サ］PASS<br>レベル・サーチ、ボイス・サーチ、オート・ストア ☞.34<br>［サ］PASS　［サ］PASS　［サ］ |
| SC.MODE<br>SCAN | バンク・リンク・グループ、　バンク・リンク、ON／OFF、ポーズ・スキャン、ディレー<br>［サ］　［数］　PASS　［サ］PASS　［サ］PASS<br>レベル・スキャン、ボイス・スキャン、モード・スキャン ☞.53<br>［サ］PASS　［サ］PASS　［サ］ |
| PR.SET<br>PRIO | プライオリテーchセット➡インターバル時間 ☞.72<br>［数］［メ］［サ］　［サ］ |
| V.MODE<br>VFO | ディレー、　レベル・スケルチ、　ボイス・スケルチ ☞.22<br>［サ］PASS　［サ］PASS　［サ］PASS |
| SR.PRG<br>1 | 下側周波数➡　上側周波数➡　受信モード➡　（ステップ）➡　テキスト ☞.40<br>［数］　［数］　［サ］　［数］［サ］　［数］［サ］UP DOWN |
| K.LOCK<br>2 | キー・ロック機能 ☞.75 |
| IF BW<br>3 | IF帯域幅 ☞.23<br>［サ］ |
| S.SCAN<br>4 | セレクト・スキャン ☞.63 |
| OFFSET<br>5 | オフセット機能 ☞.74 |
| 1秒 | オフセット周波数の変更、書き込み ☞.75<br>PASS［数］［サ］ |
| RFGAIN<br>6 | RFゲイン ☞.78<br>［SQUELCH］ |
| CLOCK<br>7 | 時計表示 ☞.67 |
| 1秒 | 時刻のセット➡　テキスト1➡　デュアル時刻➡　テキスト2 ☞.66<br>［メ］［サ］　［サ］［数］UP DOWN　［メ］［サ］　［サ］［数］UP DOWN |

FUNC ＋　ファンクション・キーを押した後に

ALARM　アラーム機能 ☞.69
8
1秒　アラーム時刻設定➡　鳴っている時間➡　ビープ／ラジオ➡　音量 ☞.68
［メ］［サ］　［サ］　［サ］　［サ］

SLEEP　スリープ機能 ☞.70
9
1秒　スリープ設定時間 ☞.70
［サ］

OPTION　デェコーダー、ＣＴＣＳＳ、ＤＴＭＦ、トーン・エレミネーター ☞.87
0　［サ］PASS　［サ］PASS　［サ］PASS　［サ］PASS

DELETE　チャンネル消去 ☞.60
・
1秒　メモリｃｈバンク消去 ☞.60　セレクトｃｈ解除 ☞.64　メモリ・パス解除 ☞.62
［サ］　実行PASS　実行PASS　［サ］　実行PASS

サーチ・データ消去 ☞.48　周波数パス消去 ☞.47
［サ］　実行PASS　［サ］　実行PASS

CONFIG　照明、ビープ音量、ＩＦ外部出力、ＲＳ２３２Ｃ、アンテナ・プログラム、周波数レファレンス選択
kHz　［サ］　［サ］　［サ］　［サ］　［サ］［メ］［数］PASS　［サ］　☞.81

AF.SET　ローパス・フィルタ、ハイパス・フィルタ、ディエンファシス、ＣＷピッチ、音声入力選択 ☞.26
MODE　［サ］　［サ］　［サ］　［サ］　［サ］

AGC　ＡＧＣ ☞.76
STEP　［サ］

S.SET　セレクト・スキャンの登録、解除 ☞.63
PASS

TEXT　スキャン／サーチのテキスト表示切り替え ☞.33, ☞.52
MHz
1秒　サイバー・スキャン／サーチ機能 ☞.33, ☞.52

ANT　アンテナ選択 ☞.79
ATT　［サ］
1秒　チューニング ☞.80
UP　［サ］

メモ

| チャンネル | 内　容 | チャンネル | 内　容 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

所有者名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　購入販売店名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
平成＿＿年＿＿月＿＿日　購入　　S／N＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿